

eeese
air care

User manual

Dehumidifier Thor

Art. 2530



Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.

DANSK.....	4
SVENSKA.....	24
SUOMI.....	44
NORSK.....	65
ENGLISH.....	86
DEUTSCH.....	107
NEDERLANDS.....	128
POLSKI.....	149



Læs brugervejledningen før brug - se det tilsvarende afsnit i denne brugervejledning. Opbevar den til fremtidig reference. Vi fraskriver os ansvaret for enhver fejl i tekst eller billeder og forbeholder os retten til at foretage alle nødvendige ændringer i tekniske data.



Genbrug uønskede materialer i stedet for at bortskaffe dem. Alle apparater og emballager skal sorteres og afleveres på et regionalt genbrugscenter og behandles på en miljøvenlig måde.



Produktet er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver og andre bestemmelser.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsanvisninger	5
2. Reservedelsliste	7
3. Kontinuerlig dræning	8
4. Inden betjening	9
5. Betjeningsvejledning	10
6. Rengøring af affugteren	15
7. Opbevaring	15
8. Problemløsning	16
9. Tekniske specifikationer	18
10. Service	18
11. Garanti	18
12. Ansvarlig bortskaffelse	20
13. Forbindelse til Wi-Fi	20

1. Sikkerhedsanvisninger

Advarsel

Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem. Enhver anden brug anbefales ikke af producenten og kan forårsage brand, elektrisk stød eller anden person- eller tingsskade. Forsøg aldrig at demontere eller reparere apparatet selv. Apparatet skal være installeret i overensstemmelse med nationale regler for ledningsføring. Apparatet er designet med A-vægtet lydtrykniveau under 70 dB. Kontroller spændingen, og sørg for at den overholder apparatets tekniske specifikationer. Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og ældre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion om brug af apparatet på en sikker måde, og forstår de involverede risici.



Advarsel



Må ikke berøres med
våde hænder



Advarsel


Strømledning



Træk ikke i strømledningen for at trække stikket ud af stikkontakten.



Apparatet må ikke tilsluttes til en overbelastet forlængerledning.



Undlad at anbringe tunge genstande på strømledningen, da det kan medføre en sikkerhedsrisiko.



Brug ikke apparatet, hvis ledningen ikke kan fastgøres ordentligt i stikket.




Forsøg ikke at udskifte strømledningen – kontakt det autoriserede serviceværksted for reparation.



Rør ikke ved stikket med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.



Træk straks stikket ud, hvis produktet afgiver mærkelige lyde, lugt eller røg. Træk stikket ud under tordenvejr. Træk stikket ud, når produktet ikke er i brug.




Stikkontakten skal være jordet og forsvarligt sikret.

Placering



Anbring ikke brændbare og eksplosive genstande omkring apparatet, da det kan medføre brand.



Brug ikke apparatet i svømmebassin eller lignende faciliteter, da det kan medføre en sikkerhedsrisiko.




Brug ikke apparatet på et sted med træk eller ved siden af en radiator eller et varmeapparat.



Anbring apparatet på en stabil, plan overflade. Apparatet skal altid stå lodret.


Under brug



Inden du flytter affugteren, skal du slukke for strømmen, trække strømledningen ud og sørge for, at vandtanken er tom.



Hæld ikke vand i apparatet, da det kan medføre funktionsfejl.



Børn må ikke lege med apparatet. Indsæt aldrig fremmedlegemer i apparatet.



Anbring ikke tunge genstande på apparatet, da det kan medføre funktionsfejl. Sid aldrig på produktet.



Apparatet må ikke væltes eller udsættes for slag eller stød, da det kan medføre funktionsfejl.



Apparatet må ikke være til-dækket, når det anvendes.




Anbring ikke hænderne på luftudtaget, da det kan medføre personskade eller funktionsfejl.

2. Reservedelsliste


Komponenter

1. Drænslange
2. Luftudgang
3. Kontrolpanel
4. Håndtag
5. Luftfilter / luftindtag
6. Drænudløb
7. Fugtighedsindikator
8. Vandbeholder
9. Strømledning



Kontrolpanel

10. Fugtighedsindikator
11. Affugningsindstilling
12. Timerindstilling
13. Vifteindstilling
14. WiFi
15. Indikator for fuld vandtank
16. Ioniseringsindikator
17. Blæserhastighedsindsitling
18. Ioniseringsknap
19. Tænd/sluk-knap




3. Kontinuerlig dræning

Kontinuerlig dræning gør det nemt at fjerne opsamlet vand uden at skulle tømme vandbeholderen manuelt – ideelt ved høj luftfugtighed.

1. Fjern gummiproppen, der dækker drænslangetilslutningen.
2. Tilslut drænslangen via dræning. Sørg for, at slangen sidder fast og er tæt, så der ikke opstår lækage.
3. Kontrollér altid, at drænslangen ikke er blokeret, så vandet kan løbe frit.




Vær altid sikker på at der er fald på slangen, og at den ikke er blokeret eller har et knæk.



4. Inden betjening


- Kontroller affugteren for transportskader. I tilfælde af skader skal du straks kontakte vores servicelinje.
- Placer affugteren opretstående på en stabil og plan overflade.
- Sørg for, at strømledningen er let tilgængelig og ikke beskadiges af skarpe kanter eller klemmes på nogen måde under brug.
- Sørg for, at affugterens bagside er i en sikker afstand på mindst 50 cm fra væggen eller møbler og har fri luft på alle sider.



- Hvis der er høj luftfugtighed i en bestemt del af hjemmet, kan affugteren med fordel placeres dér først og flyttes til andre områder senere.
- Forsyningsspændingen skal være i overensstemmelse med værdien på typeskiltet, og stikkontakten skal have jordforbindelse.
- Sørg for, at vandbeholderen er korrekt monteret, før affugteren tændes.
- Tænd for strømmen, og start enheden i henhold til instruktionerne nedenfor.

5. Betjeningsvejledning

Tænd/sluk for enheden




1. Tilsæt strømledningen til en stikkontakt.
2. Tryk én gang på **tænd/sluk-knappen (A)** for at tænde enheden. Som standard starter den i kontinuerlig affugtningsstilstand (CO) med middel blæserhastighed (niveau 2).
3. Tryk igen på tænd/sluk-knappen (A) for at slukke enheden. Selve affugteren stopper, men blæseren kan fortsætte med at køre i op til 10 minutter for at nedkøle systemet.



Afbryd ikke strømmen til enheden, mens blæseren stadig kører efter slukning.



Fugtighedsindikator



Enheden er udstyret med en fugtighedsindikator (A), der med farver viser rummets luftfugtighed baseret på følgende grænseværdier:

LED	Luftfugtighed i rummet
Blå	≤ 39%
Grøn	mellem 40% og 60%
Rød	≥ 61%

Automatisk sluk-timer-funktion



Tryk på **timer-knappen (A)** for at vælge den ønskede timerindstilling mellem 0 og 8 timer. **Timerindikatoren (B)** vil lyse når den er aktiveret.




For at annullere timerfunktionen skal du trykke på timer-knappen, indtil displayet viser "··".



Timeren deaktiveres, hvis affugteren slukkes og tændes igen.


Fugtindstilling



Tryk på **fugtindstillingsknappen (A)** for at vælge det ønskede maksimale fugtighedsniveau blandt følgende CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

CO betyder kontinuerlig affugtning uanset luftfugtighed. Når du vælger en bestemt værdi, vil enheden køre, indtil det valgte fugtighedsniveau er nået. Hvis luftfugtigheden falder under den indstillede værdi, stopper enheden automatisk og starter igen, når fugtigheden overstiger den valgte værdi.

Blæserhastighed




Tryk på **blæserhastighedsknappen (A)** for at indstille **blæserhastigheden (B)**: lav (niveau 1), middel (niveau 2), høj (niveau 3) og auto (niveau A).

Tabellen nedenfor viser, hvordan blæserhastigheden justeres, når enheden er indstillet til automatisk blæserhastighed (niveau A).

Temperatur	Målværdi	Når den omgivende luftfugtighed er \geq målværdien	Justeres hastigheden som følger
$<17^{\circ}\text{C}$	55%	$76\% \geq$ målværdien	Høj (niveau 3)
		$66\% - 75\% \geq$ målværdien	Middel (niveau 2)
		$56\% - 65\% \geq$ målværdien	Lav (niveau 1)
$17^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C}$	50%	$71\% \geq$ målværdien	Høj (niveau 3)
		$61\% - 70\% \geq$ målværdien	Middel (niveau 2)
		$51\% - 60\% \geq$ målværdien	Lav (niveau 1)
$>24^{\circ}\text{C}$	45%	$67\% \geq$ målværdien	Høj (niveau 3)
		$57\% - 65\% \geq$ målværdien	Middel (niveau 2)
		$47\% - 55\% \geq$ målværdien	Lav (niveau 1)

Ionisatorfunktion



Ionisatoren skaber negative ioner, som binder sig til positivt ladede molekyler såsom støv, bakterier, pollen og andre allergener. Disse molekyler klumper sammen til større partikler, som ikke kan forblive svævende i luften og derfor falder til jorden.


Tryk på **ionisatorknappen (A)** for at aktivere ionisatorfunktionen. Dette vil tænde **ionisatorindikatoren (B)**.

Vifte



Tryk på **vifteknappen (A)** for at få viften til at bevæge sig op og ned.

Børnesikring



For at forhindre, at små børn betjener enheden utilsigtet, er den udstyret med en børnesikring. Tryk og hold knappen for **blæserhastighed (A)** nede i 3 sekunder for at låse alle knapper – en biplyd bekræfter låsningen. Gentag samme handling for at låse op igen.



Børnesikringen deaktiveres, hvis affugteren slukkes og tændes igen.

Wi-Fi-funktion




Tryk på **timerknappen (A)**, og hold den nede i 3 sekunder for at aktivere Wi-Fi-funktionen. Dette får **Wi-Fi-indikatoren (B)** til at blinke hurtigt, hvilket betyder, at enheden er klar til at blive tilkoblet Tuya-appen.

For at afbryde forbindelsen skal du holde timerknappen nede i 3 sekunder. Wi-Fi-forbindelsen afbrydes først helt efter 3 minutter.



Se afsnittet **Forbindelse til Wi-Fi** for at læse mere om, hvordan du tilslutter enheden til Tuya appen.

Vandtankindikator




Når vandtanken bliver fuld under normal brug, går enheden automatisk i standbytilstand, og indikatoren for **fuld tank (A)** tændes. Når tanken er blevet tømt og sat korrekt tilbage, genoptager enheden den forrige tilstand.



I denne tilstand er alle knapper deaktiveret, undtagen tænd/sluk knappen.

Hvis vandtanken fjernes eller ikke er placeret korrekt, vil enheden ligeledes skifte til standbytilstand, og indikatoren tændes.

Tænd/sluk for knaplyden



Når enheden er tændt, skal du trykke på både **timer-(A)** og **vifteknappen (B)** samtidigt i ca. 3 sekunder (der kommer en bip lyd) for at aktivere eller deaktivere knaplyden.

Hukommelsesfunktion

1. Hvis enheden slukkes i standbytilstand, vil den huske de seneste indstillinger, når den tændes igen.
2. Ved strømafbrydelse starter enheden ikke automatisk, og indstillingerne gemmes ikke.
3. Når både børnesikring og timer er aktiveret, slukker enheden automatisk, når tiden udløber. Børnesikringen aktiveres dog ikke automatisk igen, når enheden tændes på ny.

6. Rengøring af affugteren

Ved regelmæssig brug kan filteret blive tilstoppet med støv og partikler. For at sikre affugterens effektivitet anbefales det at rengøre enheden mindst hver anden uge:



Sluk for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.




Rengør kabinettet med en blød, tør klud. Støvsug gitterne ved affugterens luftindtag og luftudgang. Hvis enheden er meget snavset, skal du bruge et mildt rengøringsmiddel.

Aftør affugteren med en let fugtig klud. Fjern vandbeholderen og vask den i hånden med et mildt rengøringsmiddel. Skyl med rent vand.

Bemærk: Sprøjt ikke vand direkte på enheden.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.



Rengøring af filteret

1. Fjern filteret fra bagsiden.
2. Vask omhyggeligt filteret med lunkent vand, der evt. er tilsat en smule opvaskemiddel. (Maks. 40 °C)

Bemærk: Maskinopvask IKKE filteret.

3. Skyl filteret i rent vand, og lad det tørre, før det sættes på plads.
4. Genmonter filterrammen på enheden.

Bemærk: Brug IKKE affugteren uden luftfilteret.

7. Opbevaring

Hvis affugteren ikke skal bruges i en længere periode, skal du gøre følgende:

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og tøm vandbeholderen. Sørg for, at vandbeholderen og affugteren er helt tørre. Dette kan tage et par dage.
2. Rengør filteret.
3. Kontroller, at affugteren er i perfekt tilstand, så det er sikkert at tage den i brug igen efter en længere opbevaringsperiode.
4. Opbevar enheden i passende emballage.
5. Opbevar affugteren på et støvfrit sted væk fra direkte sollys. Det anbefales at tildække den med et stykke plastik.

8. Problemløsning

Kontroller følgende, før teknisk support kontaktes:

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Affugteren tænder ikke	Strømmen er ikke tilsluttet	Sæt stikket i stikkontakten, og sørg for, at strømmen er tilsluttet
	Vandbeholderen er fuld	Tøm beholderen
	Vandbeholderen er ikke monteret korrekt	Monter beholderen igen
	Det indstillede fugtighedsniveau er nået	Sænk fugtighedsniveauet
	Strømskikket eller ledningen er beskadiget	Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation
Kapaciteten for fjernelse af vand er for lav	Driftstiden er for kort	Vær tålmodig, og vent
	Luftfugtigheden er for lav	Det er normalt, at apparatet ikke affugter under disse forhold
Enheden virker, men reducerer den relative fugtighed utilstrækkeligt	Rummet er for stort	Vi anbefaler at bruge en affugter med større kapacitet
	Der er for meget ventilation	Reducer ventilationen (f.eks. luk vinduer og døre)
	Luftfilteret er tilstoppet	Rengør luftfilteret
	Den indstillede luftfugtighed er højere end den omgivende luftfugtighed	Indstil fugtigheden lavere end den omgivende luftfugtighed
Affugteren blæser varm luft ud	-	Dette er normalt – en affugter er ikke en luftkøler
Displayet viser ikke den indstillede luftfugtighed.	Displayet viser den relative luftfugtighed i rummet, ikke indstillingen.	Tryk én gang på knappen til indstilling af luftfugtigheden for at få vist den indstillede luftfugtighed.
Vand på gulvet	Der er tilbageværende vand i vandbeholderen, og enheden er blevet vippet for meget ved flytning.	Vær forsigtig, når vandbeholderen/enheden flyttes.
Vand i vandbeholderen løber over.	Vandtanken kan være beskadiget	Kontakt vores kundeservice
	Flyderen til auto-følere for vandniveau er ikke på plads	
	Intern afløbspassage er blokeret	

Affugteren er støjende	Luftfilteret er blokeret, eller enheden er placeret på en ujævn overflade	Rengør filteret, eller anbring enheden på en plan overflade
	Løse eller fremmede partikler inde i enheden	Kontakt vores kundeservice
Affugteren er stoppet	Hvis affugteren ikke står plant eller får et hårdt stød.	Afbryd ikke strømmen til enheden, mens blæseren stadig kører. Tænd for enheden når blæseren er stoppet helt.
	Hvis timeren har været aktiv.	Genstart enheden.
Fejlkode C1 eller C2.	Enheden er udstyret med en overophedningsbeskyttelse. Varmelegemet slukker automatisk, men blæsermotoren vil fortsætte med at køre i yderligere 10 minutter, før enheden slukker helt.	Afbryd ikke strømmen til enheden, mens blæseren stadig kører. Tænd for enheden når blæseren er stoppet helt.

9. Tekniske specifikationer

Model Thor art.nr.		2530
Maks. arbejdsområde, m ²		45
Anbefalet arbejdsområde, m ²		240
Wi-Fi		Ja
Timer t		1 - 8
Strømforsyning		220-240 V - 50 Hz
Affugtningskapacitet (20 °C RH 60 %), L/dag		8
Strømforsøg, W		610
Luftmængde m ³ /t	Høj	180
	Mellem	145
	Lav	90
Lydniveau dB(A)	Høj	≤ 50
	Mellem	≤ 45
	Lav	38
Vandbeholderens kapacitet, liter		2,0
Driftstemperatur, °C		0-35
Affugtnings teknologi		adsorption
Nettovægt, kg:		8,6
Luftfilter		Vaskbart
Afløbsslange medfølger		Ja
Produktstørrelse (HxBxD), cm		53,7 × 35,8 × 213

Ovennævnte tekniske data er kun til reference. Vi forbeholder os ret til at ændre dem uden varsel.

10. Service

Har du brug for service, eller er der tale om en garantireklamation, skal du oprette en sag direkte i vores supportsystem. Gå til hjemmesiden under SUPPORT.

<https://eese-aircare.com/support>

11. Garanti

Begrænset garanti

Vi garanterer, at alle dele er fri for fejl i materialer og udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. Garantien dækker alene materiale- og fabrikationsfejl, der hindrer produktet i at kunne installeres eller fungere på normal vis. Defekte dele vil blive udskiftet eller udbedret.

Garantien omfatter ikke transportskader, anden brug af produktet end den tiltænkte, skader forårsaget af forkert montage eller forkert brug, skader forårsaget af slag, stød eller andre fejl eller forkert opbevaring.

Garantien bortfalder, hvis brugeren foretager produktændringer.

Garantien omfatter ikke produktafledte skader, skader på ejendom eller driftstab i øvrigt.

Producentens ansvar kan ikke overstige reparation eller udskiftning af defekte dele og omfatter ikke omkostninger til arbejdskraft for at fjerne og geninstallere den defekte del, transportomkostninger til og fra serviceværkstedet og alle andre materialer, der er nødvendige for at foretage reparationen.

Denne garanti dækker ikke funktionssvigt eller -fejl som resultat af følgende:

- Forkert installation drift eller vedligeholdelse af enheden i overensstemmelse med den af os udgivne "Manual", der fulgte med enheden.
- Den håndværksmæssige udførelse af enhver installation af enheden.
- Misbrug, ændring, ulykke, brand, oversvømmelse, lynnedslag, gnavnere, insekter, forsømmelighed eller uforudsete handlinger.
- Brug af ikke-fabriksautoriserede dele eller tilbehør i forbindelse med produktet.

Ansvarsbegrænsning

Dette er den eneste garanti, som producenten yder. Ingen er bemyndiget til at udstede andre garantier på vores vegne.

Denne garanti erstatter alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti af egnethed til et bestemt formål og salgbarhed. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for følgeskader, hændelige skader, indirekte skader samt skader forbundet med brud på den udtrykkelige eller underforståede garanti.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, der kan variere afhængigt af landet.

Reklamationer

I tilfældet af reklamation skal gyldig købskvittering fremvises.

Læs om oprettelse af garantireklamation i afsnittet SERVICE.

VIGTIGT!

Hvis du har brug for teknisk hjælp, kontakt vores kundeservice:

<https://eeese-aircare.com/support>

Vi har specialviden om vores produkter og på området, så du nemt og hurtigt kan få hjælp.

12. Ansvarlig bortskaffelse

Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre miljøskader eller sundhedsfarer, der skyldes forkert bortskaffelse af affald, skal produktet afleveres til genbrug, så materialet kan bortskaffes på en ansvarlig måde. Når du genbruger dit produkt, skal du indlevere det til dit lokale indsamlingssted eller kontakte købsstedet. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



13. Forbindelse til Wi-Fi

App-forbindelse til enheden

Søg efter Appen **TuyaSmart** eller scan følgende QR-kode for at downloade APP'en.




Trin 1

Sørg for, at din telefon er forbundet til din Wi-Fi derhjemme, og aktiver Bluetooth. Tryk på **+** i øverste højre hjørne af startsideen for at tilføje enheden.



Trin 2

Følg vejledningen for at vælge den enhed, der skal konfigureres, og indtast derefter adgangskoden til det trådløse netværk der skal være på 2,4 GHz.



Trin 3


Afslut opsætningen af forbindelsen for at indstille affugteren med appen.



Sådan tilføjer du enheden manuelt


Trin 1

Tryk på **Tilføj enhed** på startsideen eller **+** tegnet i øverste højre hjørne for at gå til siden **Tilføj enhed**.




Trin 2

Bekræft, at indikatoren blinker hurtigt, og indtast Wi-Fi-angangs-koden.



Trin 3

Afslut opsætningen af forbindelsen for at indstille affugteren med appen.





Läs bruksanvisningen före användning, se motsvarande avsnitt i denna bruksanvisning. Spara den för framtida referens. Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel i text eller bilder och eventuella nödvändiga ändringar av tekniska data.



Återvinn oönskade material istället för att kasta dem. Alla apparater och förpackningar ska sorteras och lämnas in på en regional återvinningscentral och bearbetas på ett miljövänligt sätt.



Produkten överensstämmer med tillämpliga europeiska och andra direktiv.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsföreskrifter	25
2. Reservdelslista	27
3. Kontinuerlig dränering	28
4. Innan användning	29
5. Driftinstruktioner	30
6. Rengöring av avfuktaren	35
7. Förvaring	35
8. Felsökning	36
9. Tekniska specifikationer	37
10. Service	38
11. Garanti	38
12. Ansvarfull avfallshantering	39
13. Anslutning till WI-FI	40

1. Säkerhetsföreskrifter

Varning

Denna apparat är endast avsedd för användning i hemmiljö. Annan användning rekommenderas inte av tillverkaren och kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra personskador och egendomsskador. Försök aldrig ta isär eller reparera maskinen själv. Apparaten ska installeras i enlighet med nationella ledningsföreskrifter. Maskinen är konstruerad med A-viktad ljudtrycksnivå under 70 dB. Kontrollera spänningen och se till att den uppfyller maskinens tekniska specifikationer. Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna som det innebär.



Varningar



Våta händer inte tillåtna



Varning


Strömsladd



Dra inte i strömsladden för att koppla bort enheten från uttaget.



Använd inte apparaten med överbelastad förlängningsladd.



För att undvika säkerhetsrisker får inga tunga föremål placeras på strömsladden.



Använd inte apparaten om hålen i eluttaget inte kan hålla kontakten ordentligt på plats.



Försök inte byta strömsladd, utan kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation.



För att undvika elektriska stötar ska inte kontakten vidröras med våta händer.



! Koppla ur produkten direkt om den avger konstiga ljud, lukt eller rök. Dra ut kontakten under åskväder. Koppla ur produkten när den inte används.




! Uttaget måste vara jordat och ordentligt säkrat.


Placering



⊘ För att undvika brand får inte brandfarliga och explosiva föremål placeras runt apparaten.



⊘ För att undvika säkerhetsrisker får apparaten inte användas i en swimmingpool eller liknande anläggningar.




⊘ Använd inte apparaten på en dragig plats eller bredvid ett värmeelement eller värmeapparat.



⊘ Placera apparaten på en stabil, plan yta. Maskinen måste alltid stå upprätt.

Under användning



⊘ Stäng av strömmen, dra ur strömsladden och se till att vattentanken är tom innan du flyttar avfuktaren.



⊘ För att undvika fel ska vatten inte hällas i apparaten.



⊘ Barn får inte leka med apparaten. För aldrig in främmande föremål i maskinen.



⊘ För att undvika felfunktion får inga tunga föremål placeras på apparaten. Sitt aldrig på produkten.



⊘ För att undvika felfunktion vält inte apparaten eller utsätt för kraftiga stötar.



! Apparaten får inte täckas över när den används.




! För att undvika skador eller felfunktion ska du inte lägga händerna på luftutloppet.

2. Reservdelslista


Komponenter

1. Dränerings slang
2. Luftutgång
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Luftfilter / luftintag
6. Dräneringsutlopp
7. Fuktighetsindikator
8. Vattentank
9. Strömsladd



Kontrollpanel

10. Fuktighetsindikator
11. Avfuktninginställning
12. Timerinställning
13. Fläkthastighet
14. WiFi
15. Indikator för full vattentank
16. Joniseringsindikator
17. Fläkthastighetsinställning
18. Joniseringsknapp
19. Strömknapp




3. Kontinuerlig dränering

Kontinuerlig dränering gör det enkelt att ta bort uppsamlat vatten utan att manuellt behöva tömma vattenbehållaren – idealiskt vid hög luftfuktighet.

1. Ta bort gummiproppen som täcker dräneringsanslutningen.
2. Anslut dräneringsslangen via dräneringsöppningen.
Se till att slangen sitter fast ordentligt och är tät så att inget läckage uppstår.
3. Kontrollera alltid att dräneringsslangen inte är blockerad så att vattnet kan rinna fritt.




Se alltid till att det finns fall på slangen, och att den inte är blockerad eller har veck.



4. Innan användning

- Kontrollera avfuktaren för eventuella transportskador. Vid skador, kontakta vår service linje omedelbart.
- Placera avfuktaren upprätt på en stabil och plan yta.
- Se till att strömsladden är lättåtkomlig och inte skadas av vassa kanter eller kläms under användning.
- Se till att avfuktarens baksida har ett säkert avstånd på minst 50 cm från väggen eller möbler och har fri lufttillgång på alla sidor.



- Om luftfuktigheten är hög i ett visst område av hemmet kan avfuktaren med fördel placeras där först och senare flyttas till andra områden.
- Matningsspänningen måste överensstämma med värdet på typskylten, och eluttaget måste vara jordat.
- Se till att vattenbehållaren är korrekt monterad innan avfuktaren slås på.
- Slå på strömmen och starta enheten enligt instruktionerna nedan.

5. Driftinstruktioner

Slå på/stäng av enheten




1. Anslut strömsladden till ett vägguttag.
2. Tryck en gång på **på/av-knappen (A)** för att starta enheten. Som standard startar den i kontinuerligt avfuktningläge (CO) med medelhög fläkthastighet (nivå 2).
3. Tryck på på/av-knappen (A) igen för att stänga av enheten. Själva avfuktningen stoppas, men fläkten kan fortsätta att gå i upp till 10 minuter för att kyla ned systemet.



Koppla inte bort strömmen medan fläkten fortfarande är igång efter avstängning



Fuktighetsindikator



Enheten är utrustad med en fuktighetsindikator (A) som med färger visar rummets luftfuktighet baserat på följande gränsvärden:

LED	Luftfuktighet i rummet
Blå	≤ 39%
Grön	mellan 40 % och 60 %
Röd	≥ 61%

Automatisk avstängningstimer



Tryck på **timerknappen (A)** för att välja önskad tidsinställning mellan 0 och 8 timmar. **Tim-örindikatorn (B)** lyser när den är aktiverad.




För att avbryta timerfunktionen, tryck på timerknappen tills displayen visar *.*



Timern avaktiveras om avfuktaren stängs av och slås på igen.


Fuktighetsinställning



Tryck på knappen för fuktighetsinställning (A) för att välja önskad maxnivå för luftfuktighet bland följande: CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

CO innebär kontinuerlig avfuktning oberoende av luftfuktighet. När du väljer ett specifikt värde kommer enheten att köras tills den valda luftfuktighetsnivån uppnås. Om luftfuktigheten sjunker under det inställda värdet stängs enheten automatiskt av och startar igen när luftfuktigheten överstiger det inställda värdet.

Fläkthastighet




Tryck på **fläkthastighetsknappen (A)** för att ställa in **fläkthastigheten (B)**:
låg (nivå 1), medel (nivå 2), hög (nivå 3) och auto (nivå A).

Tabellen nedan visar hur fläkthastigheten justeras när enheten är inställd på automatisk fläkthastighet (nivå A).

Temperatur	Målvärde	När den omgivande luftfuktigheten är \geq målvärdet	Hastigheten justeras enligt följande
<17°C	55%	$\geq 76\%$ av målvärdet	Hög (nivå 3)
		66-75% av målvärdet	Medel (nivå 2)
		56-65% av målvärdet	Låg (nivå 1)
17°C - 23°C	50%	$\geq 71\%$ av målvärdet	Hög (nivå 3)
		61% - 70% \geq målvärdet	Medel (nivå 2)
		51-60% av målvärdet	Låg (nivå 1)
>24°C	45%	$\geq 67\%$ av målvärdet	Hög (nivå 3)
		57-65% av målvärdet	Medel (nivå 2)
		47-55% av målvärdet	Låg (nivå 1)

Ionisatorfunktion



Ionisatorn genererar negativa joner som fäster vid positivt laddade molekyler såsom damm, bakterier, pollen och andra allergener.

Dessa molekyler klumpar ihop sig till större partiklar som faller till marken och därmed avlägsnas från luften.


Tryck på **ionisatorknappen (A)** för att aktivera funktionen. Detta tänds **indikatorlampan (B)**.

Fläkt



Tryck på **fläktnappen (A)** för att få fläkten att röra sig upp och ner.

Barnlås




För att förhindra att små barn använder enheten av misstag är den utrustad med ett barnlås. Håll ned knappen för **fläkthastighet (A)** i 3 sekunder för att låsa alla knappar – ett pip bekräftar att låset är aktiverat. Upprepa samma procedur för att låsa upp igen.



Barnlåset inaktiveras om avfuktaren stängs av och slås på igen.

Wi-Fi-funktion




Tryck på **timerknappen (A)** och håll den intryckt i 3 sekunder för att aktivera Wi-Fi-funktionen. Detta får **Wi-Fi-indikatorn (B)** att blinka snabbt, vilket betyder att enheten är redo att anslutas till Tuya-appen. För att koppla från enheten, håll in timerknappen i 3 sekunder. Wi-Fi-anslutningen kopplas bort helt efter 3 minuter.



Se avsnittet **'Anslutning till Wi-Fi'** för mer information om hur du ansluter enheten till Tuya-appen

Vattentanksindikator




När vattentanken blir full under normal användning går enheten automatiskt i standbyläge och indikatorn för **full tank (A)** tänds. När tanken har tömts och satts tillbaka korrekt återupptar enheten sitt tidigare tillstånd.



I detta läge är alla knappar inaktiverade, förutom strömbrytaren. Om vattentanken tas bort eller inte sitter korrekt kommer enheten också att gå in i standbyläge och indikatorn tänds.

Slå på/av knappens ljudsignal



När enheten är påslagen, tryck på både **timerknappen (A)** och **fläktknappen (B)** samtidigt i cirka 3 sekunder (ett pip hörs) för att aktivera eller inaktivera knappens ljudsignal.

Minnesfunktion

1. Om enheten stängs av i standbyläge, kommer den att minnas de senaste inställningarna när den startas igen.
2. Vid strömavbrott startar enheten inte automatiskt, och inställningarna sparas inte.
3. När både barnlås och timer är aktiverade stängs enheten automatiskt av när tiden löper ut. Barnlåset aktiveras dock inte automatiskt igen när enheten slås på på nytt.

6. Rengöring av avfuktaren

Vid regelbunden användning kan filtret bli igensatt av damm och partiklar. För att säkerställa avfuktarens effektivitet rekommenderas att den rengörs minst varannan vecka:



Stäng av enheten och dra ut kontakten från uttaget innan du rengör den.




Rengör höjlet med en mjuk, torr trasa. Dammsug luftavfuktarens luftinlopps- och utloppsgaller. Om enheten är extremt smutsig ska du använda ett mildt rengöringsmedel.

Torka av luftrenaren med en lätt fuktad trasa. Ta bort vattentanken och tvätta den för hand med ett mildt rengöringsmedel. Skölj den med rent vatten.

OBS! Spraya inte vatten direkt på enheten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.



Rengöring av förfiltret

1. Ta bort förfiltteramen från baksidan.
2. Tvätta förfiltteramen noga med varmt vatten, och använd ett mildt rengöringsmedel vid behov. (max 40 °C)

OBS! Tvätta INTE förfiltteramen i diskmaskin.

3. Skölj förfiltret i rent vatten och låt det torka innan det sätts tillbaka.
4. Montera tillbaka förfiltteramen på enheten.

OBS! Använd INTE avfuktare utan att förfiltret är på plats.

7. Förvaring

Om avfuktaren inte kommer att användas under en längre tidsperiod ska följande åtgärder vidtas:

1. Dra ut kontakten ur uttaget och töm tanken, se till att tanken är tömd och att avfuktaren är helt torr. Det kan ta ett par dagar.
2. Rengör förfiltret.
3. Kontrollera att avfuktaren är i perfekt skick för att säkerställa en säker användning av den efter en längre tids förvaring.
4. Packa enheten med lämplig förpackning.
5. Förvara avfuktaren på en dammfri plats och där den inte utsätts för direkt solljus. Helst täckt med ett plastark.

8. Felsökning

Kontrollera följande innan du kontaktar teknisk support.

PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING	Avfuktaren startar inte	Strömmen är inte ansluten
Sätt i kontakten och kontrollera att strömmen är påslagen	Vattentanken är full	Töm tanken
	Vattentanken är inte korrekt isatt	Sätt tillbaka tanken korrekt
	Den inställda luftfuktigheten har uppnåtts	Sänk luftfuktigheten
	Strömkabeln eller kontakten är skadad	Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation
	Avfuktningkapaciteten är för låg	Driftstiden är för kort
Ha tålamod och vänta	Luftfuktigheten är för låg	Det är normalt att apparaten inte avfuktar i dessa förhållanden
	Enheten fungerar men minskar inte luftfuktigheten tillräckligt	Rummet är för stort
Vi rekommenderar att du använder en avfuktare med högre kapacitet.	Det finns för mycket ventilation	Minska ventilationen (t.ex. stäng fönster och dörrar)
	Luftfiltret är igensatt	Rengör luftfiltret
	Inställd luftfuktighet är högre än rummets luftfuktighet	Ställ in luftfuktigheten lägre än rummets luftfuktighet
	Avfuktaren blåser ut varm luft	-
Detta är normalt – en avfuktare är inte en luftkylare	Displayen visar inte inställd luftfuktighet	Displayen visar rummets relativa luftfuktighet, inte inställningen
Tryck en gång på luftfuktighetsskappen för att visa inställd nivå	Vatten på golvet	Det finns kvar vatten i tanken och enheten har lutats under flytt
Var försiktig när du flyttar vattentanken/enheten	Vattnet rinner över från tanken	Vattentanken kan vara skadad
Kontakta vår kundtjänst	Flottören för nivåavkänning är inte korrekt placerad	Den interna avloppskanalen är blockerad
	Avfuktaren är bullrig	
	Filtret är igensatt eller enheten står på en ojämn yta	
Rengör filtret eller placera enheten på en plan yta	Lösa eller främmande föremål inne i enheten	Kontakta vår kundtjänst
	Avfuktaren har stannat	Om enheten inte står plant eller har fått en stöt

Stäng inte av strömmen medan fläkten fortfarande går. Slå på enheten först när fläkten stannat helt	Om timern har varit aktiv	Starta om enheten
	Felkod C1 eller C2	Enheter har överhettningsskydd. Värmelementet stängs automatiskt av, men fläkten fortsätter gå i 10 minuter innan avstängning
Stäng inte av strömmen medan fläkten fortfarande går. Slå på enheten först när fläkten stannat helt	Enheter är utrustad med ett överhettningsskydd. Värmelementet stängs av automatiskt, men fläkten fortsätter att gå i ytterligare 10 minuter innan enheten stängs av helt.	Stäng inte av strömmen medan fläkten fortfarande går. Slå på enheten igen först när fläkten har stannat helt.

9. Tekniska specifikationer

Modell Thor art.nr.	2530	
Maximalt arbetsområde, m ²	45	
Rekommenderat arbetsområde, m ²	2-40	
Wi-Fi	Ja	
Timer t	1-8	
Strömförsörjning	220-240 V - 50 Hz	
Avfuktningkapacitet (20 °C RH 60 %), l/dag	8	
Strömförbrukning, W	610	
Luftmängd m ³ /t	Hög	180
	Mellan	145
	Låg	90
Ljudnivå dB(A)	Hög	≤ 50
	Mellan	≤ 45
	Låg	38
Vattentankens kapacitet, liter	2,0	
Driftstemperatur, °C	0-35	
Avfuktningsteknologi	adsorption	
Nettovikt, kg:	8,6	
Luftfilter	Tvättbart	
Avloppsslang medföljer	Ja	
Produktstorlek (HxBxD), cm	53,7 × 35,8 × 21,3	

Ovanstående tekniska data är endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra dem utan föregående meddelande.

10. Service

Om du behöver service eller vill göra en garantiansökan, ska du skapa ett ärende direkt i vårt supportsystem. Gå till webbplatsen under SUPPORT.

<https://eese-aircare.com/support>

11. Garanti

Begränsad garanti

Vi garanterar att alla delar är fria från defekter i material och utförande under en period av två år från inköpsdatumet. Garantin täcker endast material- eller tillverkningsfel som förhindrar att produkten kan installeras eller användas på ett normalt sätt. Defekta delar kommer att bytas ut eller lagas.

Garantin täcker inte transportskador, annan användning än vad som är avsett, skador som orsakats av felaktig montering eller felaktig användning, skador som orsakats av stötar eller annat fel, eller av felaktig förvaring.

Garantin blir ogiltig om användaren modifierar produkten.

Garantin omfattar inte produktrelaterade skador, egendomsskador eller generell driftförlust.

Tillverkarens ansvar får inte överstiga reparation eller utbyte av defekta delar och inkluderar inte arbetskostnader för att ta bort och installera om den defekta delen, transportkostnader till och från servicecentret, och allt övrigt material som behövs för att utföra reparationen.

Denna garanti täcker inte felfunktioner eller fel på grund av följande:

- Felaktig installation, drift eller underhåll av enheten på ett sätt som inte följer vår publicerade "Bruksanvisning" som medföljer enheten.
- Felaktigt utförda installationer på enheten.
- Felanvändning, modifiering, olycka, brand, översvämning, blixtnedslag, gnagare, insekter, vårdslöshet eller oförutsedda händelser.
- Användning av ej fabriksauktorerade delar eller tillbehör i samband med produkten.

Ansvarsbegränsning

Delta är den enda garanti som tillhandahålls av tillverkaren. Ingen har rätt att ge några andra garantier för vår räkning.

Denna garanti gäller i stället för alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för lämplighet för ett visst ändamål och säljbarhet. Vi fransäger oss uttryckligen allt ansvar för följdskador, oförutsedda skador, indirekta förluster eller förlust i samband med brott mot den uttryckliga eller underförstådda garantin.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter vilka kan variera mellan olika länder.

Reklamationer

I händelse av garantianspråk måste ett giltigt inköpskvitto uppvisas.
Läs om att göra ett garantianspråk under avsnittet SERVICE.

VIKTIGT!

Om du behöver teknisk hjälp, kontakta vår kundservice:

<https://eeese-aircare.com/support>

Vi har specialkunskap om våra produkter och inom området, så att du snabbt och enkelt kan få hjälp.

12. Ansvarsfull avfallshantering

Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skada på miljön eller hälsorisker som orsakas av felaktig avfallshantering måste produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan kasseras på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt, ta den till din lokala insamlingsanläggning eller kontakta inköpsstället. De ser till att produkten kasseras på ett miljövänligt sätt.



13. Anslutning till WI-FI


Appbindande enhet

Sök efter appen **TuyaSmart** eller skanna följande QR-kod för att ladda ner appen.




Steg 1

Se till att din telefon är ansluten till ditt WI-FI i hemmet och slå på Bluetooth. Tryck på **+** i det övre högra hörnet på startsidan för att lägga till enheten.



Steg 2

Följ instruktionerna för att välja den enhet som ska konfigureras, och ange sedan lösenordet till det trådlösa nätverket som ska vara på 2,4 GHz.



Steg 3

Slut för anslutningen för att kunna ställa in avfuktaren via appen.



Lägga till enhet manuellt


Steg 1

Tryck på **Lägg till enhet** på startsidan eller tryck på **+** i det övre högra hörnet för att gå till sidan **Lägg till enhet**.



Steg 2

Bekräfta att indikatorn blinkar snabbt och ange Wi-Fi lösenordet.



Step 3

Slutför anslutningen för att kunna ställa in avfuktaren via appen.





Lue käyttöopas ennen käyttöä, katso tämän käyttöohjeen vastaava kohta. Tallenna se myöhempää tarvetta varten. Pidämme oikeuden teknisiin tai kuviln liittyviin virheisiin ja teknisiin tietoihin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin.



Kierrätä ei-toivotut materiaalit niiden hävittämisen sijaan. Kaikki laitteet ja pakkaukset on lajiteltava ja käsiteltävä alueellisessa kierrätyskeskuksessa, ja ne tulee käsitellä ekologisesti.



Tuote on sovellettavien eurooppalaisten ja muiden direktiivien mukainen.

Sisällysluettelo

1. Turvallisuusohjeet.....	45
2. Varaosaluettelo.....	47
3. Jatkuva vedenpoisto.....	48
4. Ennen käyttöä.....	49
5. Käyttöohje.....	50
6. Ilmankuivaimen puhdistus.....	55
7. Varastointi.....	55
8. Vianmääritys.....	56
9. Tekniset tiedot.....	58
10. Service.....	58
11. Takuu.....	59
12. Vastuullinen hävittäminen.....	60
13. Yhteys WIFI-verkkoon.....	61

1. Turvallisuusohjeet

Varoitus

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kotiympäristössä. Valmistaja ei suosittele mitään muuta käyttöä, koska se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun henkilövahingon ja omaisuusvahinkoja. Älä koskaan yritä purkaa tai korjata konetta itse. Laite on asennettava kansallisten johdotusmääräysten mukaisesti. Kone on suunniteltu alle 70 dB:n A-painotetulle äänenpainetasolle. Tarkista jännite ja varmista, että se täyttää koneen tekniset vaatimukset. Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, saavat käyttää tätä laitetta vain sillä edellytyksellä, että heitä valvotaan tai että heitä on ohjeistettu laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.



Varoitukset Käyttö märin käsin on kielletty

Varoitus


Virtajohto



Älä irrota laitetta pistorasiasta johdosta vetämällä.



Älä käytä laitetta ylikuormitetussa jatkojohdossa.



Älä laita mitään raskaita esineitä virtajohdon päälle, jotta vältät turvallisuusvaarat.



Älä käytä laitetta, jos sen pistorasian reiät eivät pysty kunnolla pitämään pistoketta.




Älä yritä vaihtaa virtajohtoa, vaan ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen korjaamista varten.



Älä kosketa pistoketta märillä käsillä välttäaksesi sähköiskun.



Irrota laite verkkovirrasta välittömästi, jos siitä tulee outoa ääntä, hajua tai savua. Irrota pistoke ukkosmyrskyjen aikana. Irrota tuote verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä.



Pistorasia on maadoitettava ja varmistettava asianmukaisesti.

Sijoitus



Älä aseta syttyviä ja räjähtäviä esineitä laitteen ympärille tulipalon välttämiseksi.



Jotta välttäisit turvallisuusvaarat, älä käytä laitetta uima-altaassa tai vastaavissa tiloissa.




Älä käytä laitetta vetoisessa paikassa tai patterin tai lämmityslaitteen vieressä.



Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Koneen on aina oltava pystyasennossa.


Käytön aikana



Katkaise virta ennen ilmankuivaimen siirtämistä, irrota virtajohto ja varmista, että vesisäiliö on tyhjä.



Älä kaada vettä laitteeseen, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.




Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Älä koskaan työnnä vieraita esineitä koneeseen.



Älä aseta laitteen päälle raskaita esineitä toimintahäiriöiden välttämiseksi. Älä koskaan istu tuotteen päällä.



Toimintahäiriön välttämiseksi älä tönäise laitetta tai anna sen altistua voimakkailla iskuilla.



Laitetta ei saa peittää käytön aikana.





Älä aseta käsiä ilmanaukkoon loukkaantumisen tai toimintahäiriön välttämiseksi.

2. Varaosaluettelo


Komponentit

1. Viemäriletkku
2. Ilmanpoisto
3. Ohjauspaneeli
4. Kahva
5. Ilmansuodatin / ilmanotto
6. Viemäriilitä
7. Kosteusilmaisin
8. Vesisäiliö
9. Virtajohto



Ohjauspaneeli

10. Kosteusilmaisimien
11. Kuivausasetukset
12. Ajastinasetus
13. Tuuletinasetus
14. WiFi
15. Täyden vesisäiliön merkkivalo
16. Ionisointi-ilmaisimien
17. Tuuletinnopeuden säätö
18. Ionisointipainike
19. Virtapainike




3. Jatkuva vedenpoisto

Jatkuva vedenpoisto helpottaa kerätyn veden poistamista ilman, että vesisäiliötä tarvitsee tyhjentää käsin – ihanteellinen ratkaisu korkeassa ilmakeudessa.

1. Poista kumitulppa, joka peittää tyhjennysletkun liitännän.
2. Liitä tyhjennysletku poistoyhteeseen. Varmista, että letku on kunnolla kiinni ja tiivis, jotta vuotoja ei synny.
3. Tarkista aina, ettei tyhjennysletku ole tukossa, jotta vesi pääsee virtaamaan esteettä.




Varmista aina, että letkussa on laskua, eikä se ole tukossa tai taitunut.



4. Ennen käyttöä


- Tarkista, onko ilmankuivaimessa kuljetusvaurioita. Jos vaurioita ilmenee, ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme.
- Aseta ilmankuivain pystyasentoon vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että virtajohto on helposti saatavilla eikä se pääse vaurioitumaan terävistä reunoista tai puristumaan käytön aikana.
- Varmista, että ilmankuivaimen takaosa on vähintään 50 cm etäisyydellä seinistä tai huonekaluista ja että ilma pääsee kiertämään esteettä kaikilta puolilta.



- Jos kodin jossakin osassa on erityisen korkea ilmankosteus, laite kannattaa sijoittaa ensin sinne ja siirtää myöhemmin muihin tiloihin.
- Virtalähteen jännitteen on vastattava tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa, ja pistorasiassa on oltava maadoitus.
- Varmista, että vesisäiliö on oikein paikoillaan ennen kuin kytket laitteen päälle.
- Kytke virta ja käynnistä laite alla olevien ohjeiden mukaisesti.


5. Käyttöohje

Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen



1. Liitä virtajohto pistorasiaan.
 2. Paina virtapainiketta (A) kerran käynnistääksesi laitteen. Oletuksena laite käynnistyy jatkuvassa kosteudenpoistotilassa (CO) keskinopealla puhalluksella (taso 2).
 3. Paina uudelleen virtapainiketta (A) sammuttaaksesi laitteen. Kosteudenpoisto pysähtyy, mutta puhallin voi jatkaa toimintaa jopa 10 minuutin ajan jäähdyttääkseen järjestelmän.
- Älä katkaise virtaa laitteesta, kun puhallin on vielä toiminnassa sammuttamisen jälkeen.


Kosteusilmaisin



Laitteessa on kosteusilmaisin (A), joka näyttää huoneen ilmankosteuden värien perusteella seuraavien raja-arvojen mukaisesti:

LED	Ilmankosteus huoneessa
Sininen	≤ 39 %
Vihreä	40–60 %
Punainen	≥ 61 %

Automaattinen sammutusalkakatkaisu



Paina ajastinpainiketta (A) ja valitse haluamasi aikaviive 0–8 tunnin väliltä. Ajastimen merkivalo (B) palaa, kun ajastin on käytössä.




Voit peruuttaa ajastintoiminnon painamalla ajastinpainiketta, kunnes näytössä näkyy "–".



Ajastin nollautuu, jos laite sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.


Kosteustason asetus



Paina kosteustason asetuspainiketta (A) ja valitse haluamasi maksimikosteus seuraavista vaihtoehdoista: CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

CO tarkoittaa jatkuvaa kosteudenpoistoa riippumatta ilman kosteudesta. Kun valitset tietyn arvon, laite toimii, kunnes asetettu kosteus on saavutettu. Jos ilmankosteus laskee alle asetetun arvon, laite sammuu automaattisesti ja käynnistyy uudelleen, kun ilmankosteus ylittää asetetun tason.

Puhallinnopeus




Paina **puhallinnopeuspainiketta (A)** asettaaksesi **puhallinnopeuden (B)**: matala (taso 1), keskitaso (taso 2), korkea (taso 3) ja automaattinen (taso A)

Alla oleva taulukko näyttää, miten puhallinnopeus säätyy automaattiasetuksella (taso A):

Lämpötila	Tavoitearvo	Kun ympäristön ilmankosteus on \geq tavoitearvo	Nopeus säätyy seuraavasti
$<17^{\circ}\text{C}$	55%	≥ 76 % tavoitearvosta	Korkea (taso 3)
		66–75 % tavoitearvosta	Keskitaso (taso 2)
		56–65 % tavoitearvosta	Matala (taso 1)
$17^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C}$	50%	≥ 71 % tavoitearvosta	Korkea (taso 3)
		61–70 % tavoitearvosta	Keskitaso (taso 2)
		51–60 % tavoitearvosta	Matala (taso 1)
$>24^{\circ}\text{C}$	45%	≥ 67 % tavoitearvosta	Korkea (taso 3)
		57–65 % tavoitearvosta	Keskitaso (taso 2)
		47–55 % tavoitearvosta	Matala (taso 1)

Ionisaattoritoiminto




Ionisaattori tuottaa negatiivisia ioneja, jotka tarttuvat positiivisesti varautuneisiin molekyyliin kuten pölyyn, bakteereihin, säteipölyyn ja muihin allergeeneihin.

Nämä molekyylit muodostavat suurempia hiukkasia, jotka putoavat maahan eivätkä jää ilmaan leijumaan.


Paina **ionisaattoripainiketta (A)** aktivoiaksesi toiminnon. Tämä syyttää **ionisaattorin merkkivalon (B)**.

Tuuletin



Paina **tuuletinpainiketta (A)**, niin tuuletin alkaa liikkua ylös ja alas.

Lapsilukko




Estääkseen pienten lasten vahingossa tapahtuvan käytön, laitteessa on lapsilukko. Pidä **puhallinnopeuspainiketta (A)** painettuna 3 sekuntia lukitaksesi kaikki painikkeet – äänimerkki vahvistaa, että lukitus on aktivoitu. Toista sama toimenpide poistaaksesi lukituksen.



Lapsilukko poistuu käytöstä, jos kosteudenpoistaja sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.

Wi-Fi-toiminto




Paina **ajastinpainiketta (A)** ja pidä sitä painettuna 3 sekuntia aktivoitaksesi Wi-Fi-toiminnon. **Wi-Fi-merkkivalo (B)** alkaa vilkkua nopeasti, mikä tarkoittaa, että laite on valmis yhdistettäväksi Tuya-sovellukseen. Katkaise yhteys pitämällä ajastinpainiketta painettuna 3 sekuntia. Wi-Fi-yhteys katkeaa kokonaan 3 minuutin kuluttua.



Katso lisätietoja kohdasta **"Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon"**, jossa neuvotaan, kuinka laite yhdistetään Tuya-sovellukseen.

Vesisäiliön merkkivalo




Kun vesisäiliö täyttyy normaalin käytön aikana, laite siirtyy automaattisesti valmiutilaan ja **säiliön täyttymisen merkkivalo (A)** syttyy. Kun säiliö on tyhjennetty ja asetettu oikein takaisin, laite palaa aiempaan tilaansa.



Tässä tilassa kaikki painikkeet ovat poissa käytöstä, paitsi virtapainike. Jos vesisäiliö poistetaan tai sitä ei ole asetettu oikein, laite siirtyy myös valmiutilaan ja merkkivalo syttyy.

Äänimerkin päälle/pois kytkeminen



Kun laite on päällä, paina samanaikaisesti **ajastinpainiketta (A)** ja **puhallinpainiketta (B)** noin 3 sekunnin ajan (kuuluu äänimerkki), jolloin painikkeiden äänimerkki otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

Muistitoiminto

1. Jos laite sammutetaan valmiutilassa, se muistaa viimeiset asetukset seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
2. Sähkökatkoksen sattuessa laite ei käynnisty automaattisesti, eikä asetuksia tallenneta.
3. Kun sekä lapsilukko että ajastin ovat käytössä, laite sammuu automaattisesti ajan päätyttyä. Lapsilukko ei kuitenkaan aktivoidu uudelleen automaattisesti, kun laite käynnistetään uudelleen.

6. Ilmankuivaimen puhdistus

Kun suodatinta käytetään säännöllisesti, se voi tukkeutua pölystä ja hiukkasista. Ilmankuivaimen tehokkuuden varmistamiseksi on suositeltavaa puhdistaa yksikkö vähintään kahden viikon välein:




Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.



Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla liinalla. Imuroi ilmankuivaimen ilmanotto- ja poistosäleiköt. Jos laite on erittäin likainen, käytä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi kosteudenpoistaja kevyesti kostealla liinalla. Irrota vesisäiliö ja pese se käsin miedolla pesuaineella. Huuhtele se puhtaalla vedellä.

Huomaa: Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen.

Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.



Esisuodattimen puhdistaminen

1. Irrota takapuolella oleva esisuodattimen kehys.
2. Pese esisuodattimen kehys huolellisesti lämpimällä, vedellä ja käytä tarpeen mukaan mietoa pesuainetta. (Kork. 40°C)

Huomaa: ÄLÄ pese suodatinkehystä astianpesukoneessa.

3. Huuhtele suodatin puhtaalla vedellä ja anna sen kuivua ennen kuin asetat sen takaisin.
4. Asenna suodatinkehys takaisin laitteeseen.

Huomaa: ÄLÄ käytä ilmankuivainta, jos esisuodatin ei ole paikallaan.

7. Varastointi

Jos ilmankuivainta ei käytetä pitkään aikaan, tee seuraavat vaiheet:

1. Irrota pistoke pistorasiasta ja tyhjennä säiliö, varmista, että säiliö ja ilmankuivain ovat täysin kuivat. Tämä voi kestää pari päivää.
2. Puhdista esisuodatin.
3. Pitkäkestoisen varastoinnin jälkeen tarkista, että ilmankuivain on täydellisessä kunnossa varmistaaksesi turvallisen käytön.
4. Pakkaa laite sopivaan pakkaukseen.
5. Säilytä ilmankuivain pölyttömässä paikassa ja poissa suorasta auringonpaisteesta. Mieluiten peitettyä muoviarkillä.

8. Vianmääritys

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen.

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU	Ilmankuivain ei käynnisty	Virtaa ei ole kytketty
Liitä pistoke ja varmista, että virta on päällä	Vesisäiliö on täynnä	Tyhjennä säiliö
	Vesisäiliö ei ole kunnolla paikoillaan	Aseta säiliö takaisin oikein
	Asetettu ilmankosteus on saavutettu	Aseta alhaisempi ilmankosteus
	Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
	Kuivausteho on liian alhainen	Toiminta-aika on liian lyhyt
Odota kärsivällisesti	Ilmankosteus on liian alhainen	On normaalia, että laite ei kuivaa näissä olosuhteissa
	Laite toimii, mutta ei alenna kosteutta tarpeeksi	Huone on liian suuri
Suosittelemme tehokkaampaa ilmankuivainta	Ilmanvaihto on liian voimakasta	Vähennä ilmanvaihtoa (esim. sulje ikkunat ja ovet)
	Ilmansuodatin on tukossa	Puhdista suodatin
	Asetettu ilmankosteus on korkeampi kuin huoneen kosteus	Aseta alempi arvo kuin huoneen kosteus
	Ilmankuivain puhalttaa lämmintä ilmaa	-
Tämä on normaalia – ilmankuivain ei ole ilmastointilaitte	Näyttö ei näytä asetettua kosteutta	Näytössä näkyy huoneen suhteellinen ilmankosteus, ei asetettu arvo
Paina kosteusa-asetuspainiketta kerran nähdäksesi asetettu arvo	Vettä lattialla	Säiliöön on jäänyt vettä ja laitetta on kallistettu siirron aikana
Ole varovainen siirtäessäsi säiliötä tai laitetta	Vesi valuu yli säiliöstä	Vesisäiliö voi olla vaurioitunut
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme	Tasoaanturin kelluke ei ole oikein paikallaan	Sisäinen poistoletku on tukossa
	Ilmankuivain on meluisa	
	Suodatin on tukossa tai laite on epätasaisella alustalla	

Puhdista suodatin tai siirrä laite tasaiselle alustalle	Laitteen sisällä on irrallisia tai vieraita esineitä	Ota yhteyttä asiakaspalveluumme
	Ilmankuivain on pysähtynyt	Jos laite ei ole suorassa tai on saanut iskun
Älä sammuta virtaa, kun puhallin on vielä käynnissä. Käynnistä laite uudelleen vasta, kun puhallin on täysin pysähtynyt.	Jos ajastin on ollut käytössä	Käynnistä laite uudelleen
	Virhekoodi C1 tai C2	Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla. Lämmityslementti sammuu automaattisesti, mutta puhallin toimii vielä 10 minuuttia ennen sammumista
Älä katkaise virtaa laitteen ollessa käynnissä. Käynnistä uudelleen vasta, kun puhallin on täysin pysähtynyt.	Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla. Lämmityslementti sammuu automaattisesti, mutta puhallin jatkaa toimintaansa vielä 10 minuutin ajan ennen kuin laite sammuu kokonaan.	Älä katkaise virtaa laitteen ollessa käynnissä. Kytke laite uudelleen päälle vasta, kun puhallin on täysin pysähtynyt.

9. Tekniset tiedot

Malli Thor art.nr.		2530
Suurin käyttöalue, m ²		45
Suositeltu käyttöalue, m ²		2-40
Wi-Fi		Kyllä
Ajastin t		1-8
Virtalähde		220-240 V - 50 Hz
Kuivauskapasiteetti (20 °C RH 60 %), l/dag		8
Virrankulutus, W		610
Ilmavirtaus m ³ /h	Korkea	180
	Keskitaso	145
	Matala	90
Melutaso dB(A)	Korkea	≤ 50
	Keskitaso	≤ 45
	Matala	38
Vesisäiliön tilavuus, litraa		2,0
Käyttölämpötila, °C		0-35
Kuivaustekniikka		adsorptio
Nettopaino, kg		8,6
Ilmansuodatin		Pestävä
Tyhjennysletku mukana		Kyllä
Tuotteen mitat (KxLxS), cm		53,7 × 35,8 × 21,3

Edellä mainitut tekniset tiedot ovat vain viitteellisiä. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

10. Service

Jos tarvitset huoltoa tai haluat tehdä takuuvaatimuksen, luo tukipyyntö suoraan tukijärjestelmäämme. Siirry verkkosivustolle kohdasta SUPPORT.

<https://eese-aircare.com/support>

11. Takuu

Rajoitettu takuu

Takaamme, että missään osassa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja kahden vuoden ajan ostopäivästä. Takuu kattaa vain sellaiset materiaali- tai valmistusviat, jotka estävät tuotteen asentamisen tai käytön normaalilla tavalla. Vialliset osat vaihdetaan tai korjataan.

Takuu ei kata kuljetusvaurioita, muuta käyttöä kuin mitä on tarkoitettu, virheellisen kokoonpanon tai virheellisen käytön aiheuttamia vahinkoja, törmäyksen tai muun virheen aiheuttamia vahinkoja tai vääränlaista varastointia.

Takuu mitätöityy, jos käyttäjä muokkaa tuotetta.

Takuu ei kata tuotteen liittyviä vahinkoja, omaisuusvahinkoja eikä yleisiä operatiivisia menetyksiä.

Valmistajan vastuu ei voi ylittää viallisten osien korjausta tai korvaamista, eikä se kata työvoimakustannuksia viallisen osan poistamisesta ja uudelleenasettamisesta, kuljetuskustannuksia huoltokeskukseen ja sieltä pois eikä mitään muita korjauksen tekemiseen tarvittavia materiaaleja.

Tämä takuu ei kata vikoja tai toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat seuraavista:

- Yksikön mukana toimitetun, valmistajan julkaiseman "Käyttöoppaan" mukaisen laitteen asennuksen, käytön tai huollon laiminlyöminen.
- Laitteen jokin asennustyö.
- Väärinkäyttö, muuttaminen, onnettomuus, tulipalo, tulva, salamanisku, jyrstijät, hyönteiset, huolimattomuus tai odottamattomat tapahtumat.
- Muiden kuin valmistajan hyväksymien osien tai tarvikkeiden käyttäminen tuotteessa.

Vastuun rajoitukset

Tämä on ainoa valmistajan myöntämä takuu. Kukaan ei ole vastuutettu tekemään muita takuita puolestamme.

Tämä takuu korvaa kaikki muut ilmaiset tai epäsuorat takuut, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, kaikki oletukset tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta ja myytävyydestä. Me nimenomaisesti kiistämme kaiken vastuun välillisistä vahingoista, tapaturmavahingoista, epäsuorista menetyksistä tai tappioista oletettua tai ilmaista takuuta koskevien vaateiden osalta.

Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, jotka voivat vaihdella maittain.

Valitukset

Takuuvaateissa on esitettävä voimassa oleva ostokuitti.

Lue lisätietoja takuuvaatteen esittämiseen PALVELU-osiosta.

TÄRKEÄÄ!

Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

<https://eeese-aircare.com/support>

Meillä on asiantuntemusta tuotteistamme ja alasta, joten saat apua helposti ja nopeasti.

12. Vastuullinen hävittäminen

Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää talousjätteiden mukana. Tämä koskee koko EU:ta. Tuote on luovutettava kierrätykseen, jotta materiaali voidaan hävittää vastuullisella tavalla, jotta vältetään virheellisestä jätteenkäsittelystä aiheutuvat ympäristövahingot tai terveysvaarat. Kun kierrätät tuotteemme, vie se paikalliseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. Siellä varmistetaan, että tuote hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.



13. Yhteys WIFI-verkkoon

Laitteen yhdistäminen sovellukseen

Etsi sovellus **TuyaSmart** tai skannaa seuraava QR-koodi sovelluksen




Valhe 1

Varmista, että puhelimesi on kytketty kotisi WIFI-verkkoon ja ota Bluetooth käyttöön. Lisää laite napauttamalla etusivun oikeassa yläkulmassa olevaa **+** merkkiä.



Vaihe 2

Noudata ohjeita valitaksesi laite, joka on määritettävä, ja syötä sitten salasana 2,4 GHz:n langattomaan verkkoon.



Vaihe 3


Vimeistele verkkoyhteys asettaaksesi ilmankuivaimen sovelluksella.



Laitteen lisääminen manuaalisesti


Vaihe 1

Napauta kotisivulla kohtaa **Lisää laite**, tai siirry Lisää laite -sivulle napsauttamalla kohtaa **+** oikeassa yläkulmassa.



Vaihe 2

Varmista, että merkivalo vilkkuu nopeasti ja syötä WiFi-salasana.



Vaihe 3

Viimeistele verkkoysteys asettaaksesi ilmankuivaimen sovelluksella.





Les bruksanvisningen før bruk, se tilsvarende avsnitt i bruksanvisningen. Lagre den for fremtidig referanse. Vi forbeholder oss retten til eventuelle feil i tekst eller bilder og eventuelle nødvendige endringer i tekniske data.



Resirkuler uønskede materialer i stedet for å kaste dem. Alle apparater og emballasje skal sorteres og leveres til miljøstasjon for resirkulering.



Produktet følger gjeldende europeiske og andre direktiver.



Innholdsfortegnelse

1. Sikkerhetsinstruksjoner	66
2. Reservedelsliste	68
3. Kontinuerlig drenering	69
4. Før bruk	70
5. Bruksanvisning	71
6. Rengjøring av avfukteren	76
7. Oppbevaring	76
8. Feilsøking	77
9. Tekniske spesifikasjoner	79
10. Service	79
11. Garanti	79
12. Ansvarlig avhending	81
13. Koble til Wi-Fi	82

1. Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

Dette apparatet er kun ment for hjemmebruk. All annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektriske støt eller annen personskade og materielle ødeleggelse. Prøv aldri å demontere eller reparere maskinen selv. Apparatet skal installeres i henhold til nasjonale forskrifter for kabling. Maskinen er designet for A-vektet lydtryknivå under 70dB. Kontroller spenningen og kontroller at den oppfyller maskinens tekniske spesifikasjon. Apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått anvisning om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er forbundet med bruken.



Forsiktig



Skal ikke berøres med våte hender



Advarsel


Strømledning



Ikke trekk i strømledningen for å koble enheten fra stikkontakten.



Ikke bruk apparatet med en overbelastet skjøteledning.



Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen, da det utgjør en sikkerhetsrisiko.



Ikke bruk apparatet hvis støpselet ikke sitter fast i kontakten.




Ikke forsøk å bytte strømledning selv. Ta kontakt med autorisert serviceverksted.



Ikke ta på støpselet med våte hender, da det kan føre til elektrisk støt.



Koble fra produktet umiddelbart hvis det avgir merkelige lyder, lukt eller røyk. Trekk ut støpselet under tordenvær. Koble fra produktet når det ikke er i bruk.




Kontakten må være jordet og forsvarlig sikret.

Plassering



Ikke plasser brennbare og eksplosive gjenstander rundt apparatet, da det kan føre til brann.



Ikke bruk apparatet i svømmebasseng eller lignende anlegg, da det medfører sikkerhetsrisiko.



Ikke bruk apparatet på et trekk fullt sted eller ved siden av en radiator eller et varmeapparat.



Plasser apparatet på en stabil, flat overflate. Maskinen må alltid stå oppreist.


Under bruk



Før du flytter avfukteren, må du slå av strømmen, koble fra strømledningen og sørge for at vannbeholderen er tom.



Ikke hell vann i apparatet, da det kan føre til funksjonsfeil.



Barn må ikke leke med apparatet. Putt aldri fremmedlegemer inn i maskinen.



Ikke plasser tunge gjenstander på apparatet, da det kan føre til funksjonsfeil. Aldri sitt på produktet.



Ikke velt apparatet eller utsett det for kraftige støt, da det kan føre til funksjonsfeil.



Apparatet må ikke tildekkes når det brukes.





Ikke legg hendene på ventilasjonsåpningen, da det kan føre til skader eller funksjonsfeil.

2. Reservdelistsite


Komponenter

1. Drenslange
2. Luftutgang
3. Kontrollpanel
4. Håndtak
5. Luftfilter / luftinntak
6. Drensutløp
7. Fuktighetsindikator
8. Vanntank
9. Strømledning



Kontrollpanel

10. Fuktighetsindikator
11. Avfuktingsinnstilling
12. Tidsurinnstilling
13. Vifteinnstilling
14. WiFi
15. Indikator for full vanntank
16. Ioniseringsindikator
17. Viftehastighetsinnstilling
18. Ioniseringsknapp
19. Av/på-knapp




3. Kontinuerlig drenering

Kontinuerlig drenering gjør det enkelt å fjerne oppsamlet vann uten å måtte tømme vannbeholderen manuelt – ideelt ved høy luftfuktighet.

1. Fjern gummipropfen som dekker dreneringstilkoblingen.
2. Koble til dreneringsslangen via dreneringsåpningen.
Sørg for at slangen sitter godt fast og er tett, slik at det ikke oppstår lekkasje.
3. Kontroller alltid at dreneringsslangen ikke er blokkert, slik at vannet kan renne fritt.




Pass alltid på at slangen har fall og ikke er blokkert eller har knekk.



4. Før bruk


- Kontroller avfukteren for eventuelle transportskader. Ved skade, kontakt vår servicetelefon umiddelbart.
- Plasser avfukteren oppreist på et stabilt og plant underlag.
- Sørg for at strømkabelen er lett tilgjengelig og ikke skades av skarpe kanter eller klemmes under bruk.
- Sørg for at baksiden av avfukteren har en sikker avstand på minst 50 cm fra veggen eller møbler og har fri luftsirkulasjon på alle sider.



- Hvis luftfuktigheten er høy i en bestemt del av boligen, kan avfukteren med fordel plasseres der først og flyttes til andre områder senere.
- F-strømspenningen må samsvare med verdien på typeskiltet, og stikkontakten må være jordet.
- Sørg for at vannbeholderen er riktig montert før avfukteren slås på.
- Slå på strømmen og start enheten i henhold til instruksjonene nedenfor.

5. Bruksanvisning

Slå på/av enheten




1. Koble strømledningen til en stikkontakt.
2. Trykk én gang på **av/på-knappen (A)** for å starte enheten. Som standard starter den i kontinuerlig avfuktingsmodus (CO) med middels viftehastighet (nivå 2).
3. Trykk igjen på av/på-knappen (A) for å slå av enheten. Selve avfukteren stopper, men viften kan fortsette å kjøre i opptil 10 minutter for å avkjøle systemet.



Ikke kutt strømmen til enheten mens viften fortsatt går etter at enheten er slått av


Fuktighetsindikator



Enheden er utstyrt med en fuktighetsindikator (A) som viser luftfuktigheten i rommet med farger i henhold til følgende grenseverdier:

LED	Luftfuktighet i rommet
Bla	≤ 39%
Grønn	mellom 40 % og 60 %
Rød	≥ 61%

Automatisk avstengingstimer



Trykk på **timerknappen (A)** og velg ønsket tidsforsinkelse mellom 0 og 8 timer. **Timerindikatoren (B)** lyser når timeren er aktivert.




For å avbryte timerfunksjonen, trykk på timerknappen til displayet viser "–".



Timeren tilbakestilles hvis avfukteren slås av og på igjen.


Innstilling av luftfuktighet



Trykk på knappen for innstilling av **luftfuktighet (A)** og velg ønsket maksimal fuktighet fra følgende alternativer: CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

CO betyr kontinuerlig avfukting uavhengig av luftfuktighet. Når du velger en bestemt verdi, vil enheten kjøre til den innstilte luftfuktigheten er oppnådd. Hvis luftfuktigheten faller under den innstilte verdien, slår enheten seg automatisk av og starter igjen når luftfuktigheten overstiger den innstilte verdien.

Viftehastighet




Trykk på **viftehastighetsknappen (A)** for å stille inn **viftehastigheten (B)**:
lav (nivå 1), middels (nivå 2), høy (nivå 3) og automatisk (nivå A).

Tabellen nedenfor viser hvordan viftehastigheten justeres når enheten er satt til automatisk viftehastighet (nivå A):

Temperatur	Målverdi	Når den omgivende luftfuktigheten er \geq målverdien	Hastigheten justeres som følger
<17°C	55%	≥ 76 % av målverdien	Høy (nivå 3)
		66-75 % av målverdien	Middels (nivå 2)
		56-65 % av målverdien	Lav (nivå 1)
17°C - 23°C	50%	≥ 71 % av målverdien	Høy (nivå 3)
		61-70 % av målverdien	Middels (nivå 2)
		51-60 % av målverdien	Lav (nivå 1)
>24°C	45%	≥ 67 % av målverdien	Høy (nivå 3)
		57-65 % av målverdien	Middels (nivå 2)
		47-55 % av målverdien	Lav (nivå 1)

Ionisatorfunksjon



Ionisatoren genererer negative ioner som fester seg til positivt ladete molekyler som støv, bakterier, pollen og andre allergener.

Disse molekylene klumper seg sammen til større partikler som faller til bakken og dermed fjernes fra luften.


Trykk på **ionisatorknappen (A)** for å aktivere funksjonen. Dette vil tenne **ionisatorens indikatorlampe (B)**.

Vifte



Trykk på **viftenknappen (A)** for å få viften til å bevege seg opp og ned.

Barnesikring




For å forhindre at små barn bruker enheten ved et uhell, er den utstyrt med en barnesikring. Hold inne knappen for **viftehastighet (A)** i 3 sekunder for å låse alle knappene – et pip bekrefter at låsen er aktivert. Gjenta samme fremgangsmåte for å låse opp igjen.



Barnesikringen deaktiveres hvis avfukteren slås av og på igjen.

Wi-Fi-funksjon




Trykk og hold inne **tidsurknappen (A)** i 3 sekunder for å aktivere Wi-Fi-funksjonen. **Wi-Fi-indikatoren (B)** begynner å blinke raskt, noe som betyr at enheten er klar til å kobles til Tuya-appen. For å koble fra enheten, hold inne tidsurknappen i 3 sekunder. Wi-Fi-tilkoblingen avsluttes helt etter 3 minutter.



Se avsnittet **Tilkobling til Wi-Fi** for mer informasjon om hvordan du kobler enheten til Tuya-appen

Vanntankindikator




Når vanntanken blir full under normal bruk, går enheten automatisk i standby-modus og indikatoren for full tank (A) lyser. Når tanken er tømt og satt riktig tilbake, gjenopptar enheten sin tidligere tilstand.



I denne modusen er alle knappene deaktivert, bortsett fra av/på-knappen. Hvis vanntanken fjernes eller ikke er riktig satt inn, går enheten også i standby-modus og indikatoren lyser.

Slå på/av tastelyd



Når enheten er slått på, trykk både på **tidsurknappen (A)** og **vifteknappen (B)** samtidig i omtrent 3 sekunder (et pip høres) for å aktivere eller deaktivere tastelyden.

Minnefunksjon

1. Hvis enheten slås av i standby-modus, husker den de siste innstillingene når den startes på nytt.
2. Ved strømbrudd starter ikke enheten automatisk, og innstillingene lagres ikke.
3. Når både barnesikring og tidsur er aktivert, slår enheten seg automatisk av når tiden er ute. Barnesikringen aktiveres imidlertid ikke automatisk igjen når enheten startes på nytt.

6. Rengjøring av avfukteren

Ved regelmessig bruk kan filteret bli fullt av støv og partikler. For å sikre effektiviteten av avfukteren, anbefales det å rengjøre enheten minst annenhver uke:




Slå av enheten og trekk ut støpselet før rengjøring.



Rengjør utsiden med en myk og tørr klut. Støvsug luftinntaket og utløpsgitteret på avfukteren. Hvis enheten er ekstra skitten, kan du bruke et skånsomt rengjøringsmiddel. Tørk av luftrenseren med en lett fuktet klut. Fjern vanntanken og vask den for hånd ved bruk av et mildt vaskemiddel. Tørk over med rent vann.

Merk: Ikke spray vann direkte på enheten.

Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.



Rengjøre forfilteret

1. Fjern forfilterrammen fra baksiden.
2. Vask forfilterrammen nøye i varmt vann. Bruk et mildt vaskemiddel om nødvendig. (Maks. 40 °C)

Merk: IKKE vask forfilteret i oppvaskmaskin.

3. Skyll forfilteret i rent vann og la det tørke før du setter det inn igjen.
4. Sett forfilterrammen tilbake på enheten.

Merk: IKKE bruk avfukteren uten forfilteret innsatt.

7. Oppbevaring

Hvis avfukteren ikke skal brukes over en lengre periode, gjør du følgende:

1. Trekk ut støpselet og tøm tanken. Påse at tanken og avfukteren er helt tørre. Dette kan ta et par dager.
2. Rengjøre forfilteret.
3. Kontroller avfukteren for å være sikker på at den kan brukes igjen senere.
4. Pakk enheten i egnet emballasje.
5. Oppbevar avfukteren på et støvfritt sted uten direkte sollys. Fortrinnsvis dekket med plast.

8. Feilsøking

Sjekk følgende før du kontakter teknisk support.

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING	Avfukteren starter ikke	Strømmen er ikke koblet til
Sett i støpselet og sørg for at strømmen er på	Vanntanken er full	Tøm tanken
	Vanntanken er ikke riktig satt inn	Sett tanken riktig på plass igjen
	Den innstilte luftfuktigheten er nådd	Still inn en lavere luftfuktighet
	Strømkabelen eller støpselet er skadet	Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon
	Avfuktingskapasiteten er for lav	For kort driftstid
Vent tålmodig	Luftfuktigheten er for lav	Det er normalt at enheten ikke avfukter under slike forhold
	Enheten går, men reduserer ikke luftfuktigheten nok	Rommet er for stort
Vi anbefaler en avfukter med høyere kapasitet	For mye ventilasjon	Reduser ventilasjonen (f.eks. lukk vinduer og dører)
	Luftfilteret er tett	Rengjør luftfilteret
	Innstilt luftfuktighet er høyere enn rommets luftfuktighet	Still inn en lavere luftfuktighet enn den som er i rommet
	Avfukteren blåser ut varm luft	-
Dette er normalt – en avfukter er ikke en luftkjøler	Displayet viser ikke den innstilte luftfuktigheten	Displayet viser rommets relative luftfuktighet, ikke den innstilte verdien
Trykk på fuktighet-skjappen én gang for å vise den innstilte verdien	Vann på gulvet	Det er fortsatt vann i tanken, og enheten har blitt vippet under flytting
Vær forsiktig når du flytter enheten eller tanken	Vann renner over fra tanken	Vanntanken kan være skadet
Kontakt vår kundeservice	Flottøren i nivåsensoren er ikke riktig plassert	Den interne avløpskanalen er blokkert
	Avfukteren lager støy	
	Filteret er tett eller enheten står på en ujevn overflate	
Rengjør filteret eller plasser enheten på et plant underlag	Løse eller fremmede gjenstander inne i enheten	Kontakt vår kundeservice
	Avfukteren har stoppet	Hvis enheten står skjevt eller har fått et støt

Ikke slå av strømmen mens viften fortsatt går. Slå på enheten igjen først når viften har stoppet helt	Hvis timeren var aktiv	Start enheten på nytt
	Feilkode C1 eller C2	Enheden har overopphetingsbeskyttelse. Varmeelementet slår seg automatisk av, men viften fortsetter å gå i 10 minutter før enheten slår seg helt av
Ikke slå av strømmen mens viften fortsatt går. Slå på enheten igjen først når viften har stoppet helt	Enheden er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse. Varmeelementet slår seg automatisk av, men viften vil fortsette å gå i ytterligere 10 minutter før enheten slår seg helt av.	Ikke kutt strømmen mens viften fortsatt går. Slå på enheten igjen først når viften har stoppet helt.

9. Tekniske spesifikasjoner

Modell Thor art.nr.		2530
Maksimalt arbeidsområde, m ²		45
Anbefalt arbeidsområde, m ²		2-40
Wi-Fi		Ja
Timer t		1 - 8
Strømforsyning		220-240 V - 50 Hz
Avfukningskapasitet (20 °C RH 60 %), l/dag		8
Strømförbruk, W		610
Luftmengde m ³ /t	Høy	180
	Middels	145
	Lav	90
Lydnivå dB(A)	Høy	≤ 50
	Middels	≤ 45
	Lav	38
Vanntankens kapasitet, liter		2,0
Driftstemperatur, °C		0-35
Avfukningsteknologi		adsorpsjon
Nettovekt, kg:		8,6
Luftfilter		Vaskbart
Avløpsslange medfølger		Ja
Produktstørrelse (HxBxD), cm		53,7 × 35,8 × 213

Ovennevnte tekniske data er kun for referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre dem uten varsel.

10. Service

Hvis du trenger service eller ønsker å gjøre en garantikrav, må du opprette en sak direkte i vårt støttesystem. Gå til nettstedet under SUPPORT.

<https://eese-aircare.com/support>

11. Garanti

Begrenset garanti

Vi gir to års garanti mot material- og produksjonsfeil fra kjøpsdato. Garantien dekker bare produksjonsfeil som fører til at produktet ikke kan monteres eller brukes på vanlig måte. Defekte deler vil bli erstattet eller reparert.

Garantien dekker ikke transportskader, annen bruk enn det som er tiltenkt, skader som skyldes feil montering eller feil bruk, skader som skyldes støt eller andre feil, eller feil oppbevaring.

Garantien gjelder ikke hvis brukeren modifierer produktet.

Garantien dekker ikke produktrelaterte skader, materielle skader eller tappt omsetning.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for beløp som overstiger kostnaden knyttet til å bytte defekte deler, og garantien dekker ikke kostnader knyttet til å fjerne eller installere den defekte delen, transport til og fra verksted og andre materialer som trengs for å utføre reparasjonen.

Garantien dekker ikke feil eller problemer som skyldes følgende:

- Feil montering, bruk eller vedlikehold som ikke er i tråd med bruksanvisningen som leveres sammen med enheten.
- Installasjon av enheten.
- Misbruk, endring, ulykker, brann, flom, lynnedslag, gnagere, insekter, uaktsomhet eller uforutsette hendelser.
- Bruk av uautoriserte deler eller tilbehør.

Ansvarsbegrensning

Dette er den eneste garantien produsenten gir. Ingen kan utstede andre garantier på vegne av oss.

Denne garantien erstatter alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om egnethet for bestemte formål og salgbarhet. Vi fraskriver oss alt ansvar for følgeskader, utilsiktede skader, indirekte tap eller tap som følge av brudd på garantien.

Denne garantien gir deg juridiske rettigheter som kan variere fra land til land.

Klager

Ved garantikrav må du fremvise gyldig kvittering.
Les om garantikrav under SERVICE.

VIKTIG!

Hvis du trenger teknisk hjelp, kontakt vår kundeservice:

<https://eese-aircare.com/support>

Vi har spesialkunnskap om våre produkter og fagområdet, slik at du enkelt og raskt kan få hjelp.

12. Ansvarlig avhending

Dette symbolet indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å forhindre skade på miljøet eller helsefarer forårsaket av feil avfallshåndtering, må produktet leveres inn til resirkulering slik at materialet kan kastes på en ansvarlig måte. Når du resirkulerer produktet, ta det med til det lokale innsamlingsanlegget eller ta kontakt med kjøpsstedet. De vil sørge for at produktet kastes på en miljøvennlig måte.



13. Koble til Wi-Fi


Koble til enheten via appen

Søk etter appen **TuyaSmart** eller skann følgende QR kode for nedlasting av appen.




Trinn 1

Kontroller at telefonen er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt, og slå på Bluetooth. Trykk på + øverst til høyre på hjemmesiden for å legge til enheten.



Trinn 2

Følg instruksjonene for å velge enheten som skal konfigureres, og angi deretter passordet for det trådløse nettverket som skal være på 2,4 GHz.



Trinn 3

Ferdigstill tilkoblingen for å stille inn avfukteren med appen.



Legg til enheten manuelt


Trinn 1

Klikk på **Legg til enhet** på hjemmesiden eller **+**-tegnet øverst i høyre hjørne for å gå til «Legg til enhet»-siden.



Trinn 2

Bekreft at indikatoren blinker raskt og tast inn WiFi-passordet.



Trinn 3

Ferdigstill tilkoblingen for å stille inn avfukteren med appen.





Please read the user manual before any use, refer to the corresponding section in this user manual. Save it for future reference. We reserve the right for any error in text or images and any necessary changes made to technical data.



Recycle unwanted materials instead of disposing of them. All appliances and packaging should be sorted and tendered at a regional recycling centre and be processed in an ecological manner.



The product conforms to the applicable European and other directives.

Table of Contents

1. Safety Instructions	87
2. Spare Parts List	89
3. Continuous drainage	90
4. Before operation	91
5. User Manual	92
6. Cleaning the dehumidifier	97
7. Storage	97
8. Troubleshooting	98
9. Technical Specifications	100
10. Service	100
11. Warranty	100
12. Responsible Disposal	102
13. Connection to Wi-Fi	103

1. Safety Instructions

Warning

This appliance is intended for use in a domestic environment only. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electrical shocks or other person injury and property damage. Never try to dismantle or repair the machine yourself. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations. The machine is designed A-weighted sound pressure level below 70dB. Check the voltage and make sure it meets the technical specification of the machine. This machine can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.



Cautions



Wet hands not allowed



Warning


Power Cord



Do not pull the power cord in order to unplug the device from the socket.



Do not use the appliance in overloaded extension cord.



Do not put any heavy objects on the power cord in order to avoid safety hazard.



Do not use the appliance if its socket holes cannot firmly hold a plug.




Do not attempt to change the power cord, contact the authorized service centre for repair.



Do not touch the plug with wet hands in order to avoid electric shock.



Unplug the product immediately if it emits strange noises, odours or smoke. Please pull out the plug during lightning storms. Unplug the product when it is not in use.



The socket has to be earthed and appropriately secured.

Placement



Do not put flammable and explosive objects around the appliance in order to avoid fire.



Do not use the appliance in swimming pool or similar facilities in order to avoid safety hazard.




Do not use the appliance in a draughty place or next to a radiator or heating appliance.



Place the appliance on a stable, flat surface. The machine must always stand upright.


During Use



Before moving the dehumidifier please turn off the power, unplug the power cord and make sure that the water tank is empty.



Do not pour water into the appliance in order to avoid malfunction.




Children shall not play with the machine. Never insert foreign objects into the machine.



Do not put any heavy objects on the appliance in order to avoid malfunction. Never sit on the product.



Do not push the appliance over or let the appliance suffer strong impact in order to avoid malfunction.



The appliance must not be covered when being used.





Do not put hands on the air outlet in order to avoid injury or malfunction.

2. Spare Parts List


Components

1. Drain hose
2. Air outlet
3. Control panel
4. Handle
5. Air filter / air inlet
6. Drain outlet
7. Humidity indicator
8. Water tank
9. Power cord



Control panel

10. Humidity indicator
11. Dehumidification setting
12. Timer setting
13. Fan setting
14. WiFi
15. Full water tank indicator
16. Ionisation indicator
17. Fan speed setting
18. Ionisation button
19. Power button




3. Continuous drainage

Continuous drainage makes it easy to remove collected water without manually emptying the water tank – ideal in conditions of high humidity.

1. Remove the rubber stopper covering the drain hose connection.
2. Connect the drain hose to the drain opening.
Make sure the hose is secure and tight to avoid leakage.
3. Always check that the drain hose is not blocked, so water can flow freely.




Always ensure the hose slopes downward and is not blocked or kinked.



4. Before operation

- Check the dehumidifier for transport damage. If damaged, contact our service line immediately.
- Place the dehumidifier upright on a stable, flat surface.
- Ensure the power cord is easily accessible and not damaged by sharp edges or pinched during use.
- Ensure the back of the dehumidifier is at least 50 cm away from walls or furniture and has free airflow on all sides.



- If a specific area of your home has high humidity, place the dehumidifier there first, then move it to other areas later.
- The power supply voltage must match the rating on the nameplate, and the socket must be grounded.
- Ensure the water tank is properly installed before switching on the dehumidifier.
- Turn on the power and start the unit according to the instructions below.

5. User Manual

Powering the unit on/off




1. Connect the power cord to a power outlet.
2. Press the power button (A) once to turn on the unit. **By default, it starts in continuous dehumidification mode (CO) with medium fan speed (level 2).**
3. Press the power button (A) again to turn the unit off. The dehumidifier stops, but the fan may continue to run for up to 10 minutes to cool the system down.



Do not disconnect the power while the fan is still running after shutdown

Humidity Indicator



The unit is equipped with a **humidity indicator (A)**, which displays the room's humidity level using colours based on the following thresholds:

LED	Luftfuktighet i rummet
Blue	$\leq 39\%$
Green	between 40% and 60%
Red	$\geq 61\%$

Automatic Shut-off Timer



Press the **timer button (A)** to select the desired delay time between 0 and 8 hours. The **timer indicator (B)** will illuminate when the timer is active.




To cancel the timer function, press the timer button until the display shows "--".



The timer will reset if the dehumidifier is turned off and on again.


Humidity Setting



Press the **humidity setting button (A)** to select the desired maximum humidity level from the following options CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

CO means continuous dehumidification regardless of humidity level. When a specific value is selected, the unit will operate until the set humidity level is reached. If the humidity drops below the set value, the unit will shut off automatically and restart when the humidity rises above the set value.

Fan Speed




Press the **fan speed button (A)** to set the **fan speed (B)**: low (level 1), medium (level 2), high (level 3), and auto (level A).

The table below shows how the fan speed adjusts when the unit is set to automatic fan speed (level A).

Temperature	Target value	When ambient humidity is \geq target value	Speed is adjusted as follows
$<17^{\circ}\text{C}$	55%	$\geq 76\%$ of target value	High (level 3)
		66–75% of target value	Medium (level 2)
		56–65% of target value	Low (level 1)
$17^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C}$	50%	$\geq 71\%$ of target value	High (level 3)
		61–70% of target value	Medium (level 2)
		51–60% of target value	Low (level 1)
$>24^{\circ}\text{C}$	45%	$\geq 67\%$ of target value	High (level 3)
		57–65% of target value	Medium (level 2)
		47–55% of target value	Low (level 1)

Ioniser Function



The ioniser generates negative ions that bind to positively charged particles such as dust, bacteria, pollen and other allergens.

These molecules clump together into larger particles that fall to the ground and are removed from the air.


Press the **ioniser button (A)** to activate the function. This will turn on the **ioniser indicator light (B)**.

Fan



Press the fan button (A) to make the fan move up and down.

Child Lock



To prevent small children from accidentally using the unit, it is equipped with a child lock. Hold the **fan speed button (A)** for 3 seconds to lock all buttons – a beep confirms the lock is activated. Repeat the same procedure to unlock.



The child lock is deactivated automatically when the dehumidifier is turned OFF and ON again.

Wi-Fi Function




Press and hold the timer button (A) for 3 seconds to activate the Wi-Fi function. The **Wi-Fi indicator (B)** will start blinking rapidly, indicating that the unit is ready to connect to the Tuya app. To disconnect Wi-Fi, press and hold the timer button for 3 seconds. The connection will be fully terminated after 3 minutes.



See the section **'Connecting to Wi-Fi'** for more information on how to link the unit with the Tuya app.

Water Tank Indicator




When the water tank becomes full during normal use, the unit will automatically switch to standby mode and the **full tank indicator (A)** will light up. Once the tank is emptied and correctly reinserted, the unit will return to its previous state.



In this mode, all buttons are disabled except for the power button. If the water tank is removed or not properly seated, the unit will also enter standby mode and the indicator will light up.

Turn Button Sound On/Off



When the unit is on, press both the **timer button (A)** and the **fan button (B)** simultaneously for about 3 seconds (a beep will sound) to enable or disable the button sound.

Memory Function

1. If the unit is turned off in standby mode, it will remember the last settings when re-started.
2. In the event of a power failure, the unit will not restart automatically and settings will not be saved.
3. When both the child lock and timer are activated, the unit will turn off automatically when the time is up. However, the child lock will not automatically reactivate when the unit is turned on again.

6. Cleaning the dehumidifier

When used regularly, the filter may become clogged with dust and particles. To ensure the effectiveness of the dehumidifier, it is recommended to clean the unit at least every two weeks:




Switch the device off and remove the plug from the socket before cleaning.



Clean the housing with a soft, dry cloth. Vacuum clean the air inlet and outlet grilles of the dehumidifier. If the device is extremely dirty, use a mild cleaning agent. Wipe the dehumidifier with a slightly damp cloth. Remove the water tank and wash it by hand using a mild detergent. Rinse it with clean water.

Note: Do not spray water directly onto the unit.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Cleaning the Pre Filter

1. Remove the pre filter frame from the back.
2. Wash the pre filter frame carefully in warm water, use a mild detergent if necessary. (Max. 40°C)

Note: DO NOT wash the pre filter in a dishwasher.

3. Rinse the pre filter in clean water and let it dry before reinserting it.
4. Fit the pre filter frame back onto the unit.

Note: DO NOT use the dehumidifier without the pre filter in place.

7. Storage

If the dehumidifier will not be used for a long period of time, take the following steps:

1. Remove the plug from the socket and empty the tank, make sure the tank and the dehumidifier is completely dry. This may take a couple of days.
2. Clean the pre filter.
3. Check the dehumidifier for perfect condition to ensure a safe use of it after a long period of storage.
4. Pack the device with the suitable packaging.
5. Store the dehumidifier in a dust-free location, and out of direct sunlight. Preferably covered with a sheet of plastic.

8. Troubleshooting

Check the following before contacting technical support.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION	The dehumidifier does not start	Power is not connected
Insert the plug and ensure the power is on	The water tank is full	Empty the tank
	The water tank is not properly inserted	Reinsert the tank correctly
	The set humidity has been reached	Lower the humidity setting
	The power cord or plug is damaged	Contact an authorized service center for repair
	Dehumidifying capacity is too low	Operating time is too short
Please wait patiently	Humidity is too low	It is normal that the unit does not dehumidify under these conditions
	The unit is running but not reducing humidity enough	The room is too large
We recommend using a higher capacity dehumidifier	There is too much ventilation	Reduce ventilation (e.g., close windows and doors)
	Air filter is clogged	Clean the air filter
	Set humidity is higher than room humidity	Set humidity lower than the room humidity
	Dehumidifier blows out warm air	-
This is normal – a dehumidifier is not an air cooler	Display does not show set humidity	Display shows room relative humidity, not the setting
Press humidity button once to show the set level	Water on the floor	Water remains in the tank and the unit was tilted while moving
Be careful when moving the tank/unit	Water is overflowing from the tank	The water tank may be damaged
Contact our customer service	Float sensor is not properly placed	The internal drain channel is blocked
	The dehumidifier is noisy	
	Filter is clogged or the unit is on an uneven surface	
Clean the filter or place the unit on a level surface	Loose or foreign objects inside the unit	Contact our customer service
	The dehumidifier has stopped	if the unit is not level or was bumped

Do not turn off power while fan is still running. Turn on only when fan has completely stopped	If the timer was active	Restart the unit
	Error code C1 or C2	The unit has overheat protection. The heater shuts off automatically, but the fan runs for 10 minutes before shutting down
Do not turn off power while fan is still running. Turn on only when fan has completely stopped	The unit is equipped with overheat protection. The heating element shuts off automatically, but the fan will continue running for another 10 minutes before the unit turns off completely.	Do not disconnect the power while the fan is still running. Turn the unit back on only after the fan has completely stopped.

9. Technical Specifications

Model Thor item no.		2530
Max. working area, m ²		45
Recommended working area, m ²		2-40
Wi-Fi		Yes
Timer, h		1 - 8
Power supply		220-240 V - 50 Hz
Dehumidification capacity (20 °C RH 60 %), L/dag		8
Power consumption, W		610
Air volume m ³ /h	High	180
	Medium	145
	Low	90
Noise level dB(A)	High	≤ 50
	Medium	≤ 45
	Low	38
Water tank capacity, litres		2.0
Operating temperature, °C		0-35
Dehumidification technology		adsorption
Net weight, kg		8.6
Air filter		Washable
Drain hose included		Yes
Product size (HxWxD), cm		53.7 × 35.8 × 213

The above technical data is for reference only. We reserve the right to make changes without prior notice.

10. Service

If you need service or want to make a warranty claim, please create a case directly in our support system. Visit our website under SUPPORT.

<https://eese-aircare.com/support>

11. Warranty

Limited warranty

We guarantee that all parts are free of defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. The warranty covers only material or manufacturing defects that prevent the product from being able to be installed or operated in a

normal way. Defective parts will be replaced or repaired.

The warranty does not cover transportation damage, any use other than what is intended, damage caused by incorrect assembly or improper use, damage caused by impact or other error, or by improper storage.

The warranty becomes void if the user modifies the product.

The warranty does not include product-related damage, property damage or general operational loss.

The manufacturer's liability cannot exceed the repair or replacement of defective parts and does not include labour costs to remove and reinstall the defective part, transportation costs to and from the service center, and all other materials necessary to carry out the repair.

This warranty does not cover failure or malfunction as a result of the following:

- Lack of proper installation, operation or maintenance of the unit in accordance with our published "User's Guide" supplied with the unit.
- The workmanship of any installation of the unit.
- Misuse, alteration, accident, fire, flood, lightning strike, rodents, insects, negligence or unforeseen events.
- Use of non factory authorised parts or accessories in conjunction with the product.

Limitation of liability

This is the only warranty provided by the manufacturer. No one is authorised to make any other warranties on our behalf.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including but not limited to any implied warranty of fitness for a particular purpose and saleability. We expressly disclaim all liability for consequential damage, accidental damage, indirect loss or loss related to a breach of the expressed or implied warranty.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary by country.

Complaints

In the event of any warranty claim a valid purchase receipt must be presented.
Read about raising a warranty claim under the SERVICE section

IMPORTANT!

If you need technical assistance, contact our customer service:

<https://eese-aircare.com/support>

We have expert knowledge of our products and field, so you can get help quickly and easily.

12. Responsible Disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



13. Connection to Wi-Fi

App binding device

Search for the App **TuyaSmart** or scan the following QR code for downloading the APP.




Step 1

Make sure your phone is connected to your Wi-Fi at home, and turn on Bluetooth. Tap the **+** in the upper right corner of the home page to add the device.



Step 2

Follow the instructions to select the device to be configured, and then enter the password for the wireless network which should be on 2.4 GHz.



Step 3

Complete the connection to set the dehumidifier with the app.



Adding device manually


Step 1

Tap **Add Device** on the home page or tap the **+** in the upper right corner, to go to the add device page.



Step 2

Confirm the indicator rapidly blink and enter the Wi-Fi password.



Step 3

Complete the connection to set the dehumidifier with the app.





Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch, beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in diesem Benutzerhandbuch. Heben Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler im Text oder an Bildern sowie notwendige Änderungen an technischen Daten vorzunehmen.



Recyceln Sie nicht benötigte Materialien, anstatt sie wegzuerwerfen. Alle Geräte und Verpackungen sollten in einem regionalen Recyclingzentrum sortiert und angeboten und ökologisch verarbeitet werden.



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen und anderen Richtlinien.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	108
2. Ersatzteilliste	110
3. Dauerhafte Entwässerung.....	111
4. Vor dem Betrieb.....	112
5. Bedienungsanleitung.....	113
6. Luftentfeuchter reinigen.....	118
7. Lagerung	118
8. Fehlersuche.....	119
9. Technische Daten	121
10. Service	121
11. Gewährleistung.....	122
12. Verantwortungsvolle Entsorgung	123
13. Verbindung zum WLAN	124

1. Sicherheitshinweise

Warnung

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in einer häuslichen Umgebung vorgesehen. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann Feuer, Stromschläge oder andere Personen- und Sachschäden verursachen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Das Gerät muss gemäß den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden. Das Gerät ist für einen A-bewerteten Schalldruckpegel unter 70 dB ausgelegt. Überprüfen Sie die Spannung und stellen Sie sicher, dass sie den technischen Daten des Geräts entspricht. Dieses Gerät kann von Personen ab 8 Jahren mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen oder fehlender Erfahrung und fehlendem Wissen bedient werden, wenn sie hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.



Vorsichtsmaßnahmen



Nasse Hände nicht erlaubt



Warnung

Netz Kabel



Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät von der Steckdose zu trennen.



Verwenden Sie das Gerät nicht an einem überlasteten Verlängerungskabel.



Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn seine Buchsenlöcher keinen Stecker festhalten können.




Versuchen Sie nicht, das Netzkabel auszutauschen, sondern wenden Sie sich zur Reparatur an das autorisierte Servicecenter.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.



Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz, wenn daran ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch auftreten. Bitte ziehen Sie den Stecker bei Gewitter heraus. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.



Die Steckdose muss geerdet und in geeigneter Weise gesichert sein.


Aufstellen



Stellen Sie keine brennbaren und explosiven Gegenstände um das Gerät auf, um Brände zu vermeiden.



Verwenden Sie das Gerät nicht in Schwimmbecken oder ähnlichen Einrichtungen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.




Verwenden Sie das Gerät nicht an einem zugigen Ort oder neben einem Heizkörper oder Heizgerät.



Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche. Das Gerät muss immer aufrecht stehen.

Während des Gebrauchs



Bevor Sie den Luftentfeuchter bewegen, schalten Sie bitte den Strom aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und stellen Sie sicher, dass der Wassertank leer ist.



Gießen Sie kein Wasser in das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden.




Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Führen Sie niemals Fremdkörper in das Gerät ein.



Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Setzen Sie sich niemals auf das Gerät.



⊘ Drehen Sie das Gerät nicht um und setzen Sie es keinen kräftigen Stößen aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



⚠ Das Gerät darf während der Verwendung nicht abgedeckt werden.





⚠ Legen Sie Ihre Hände niemals auf den Luftauslass, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

2. Ersatzteilliste


Komponenten

1. Ablaufschlauch
2. Luftauslass
3. Bedienfeld
4. Griff
5. Luftfilter / Lufteinlass
6. Ablauföffnung
7. Feuchtigkeitsanzeige
8. Wasserbehälter
9. Stromkabel



Bedienfeld

10. Feuchtigkeitsanzeige
11. Entfeuchtungseinstellung
12. Zeitschaltuhr-Einstellung
13. Lüftereinstellung
14. WLAN
15. Anzeige für vollen Wassertank
16. Ionisierungsanzeige
17. Gebläsestufeneinstellung
18. Ionisierungstaste
19. Ein/Aus-Taste




3. Dauerhafte Entwässerung

Dauerhafte Entwässerung ermöglicht das einfache Ableiten des gesammelten Wassers, ohne den Wassertank manuell entleeren zu müssen – ideal bei hoher Luftfeuchtigkeit.

1. Entfernen Sie den Gummistopfen, der den Ablaufschlauchanschluss abdeckt.
2. Schließen Sie den Ablaufschlauch an der Öffnung an. Achten Sie darauf, dass der Schlauch sicher befestigt und dicht ist, um Leckagen zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie stets, dass der Ablaufschlauch nicht verstopft ist, damit das Wasser frei ablaufen kann.




Achten Sie immer darauf, dass der Schlauch ein Gefälle hat und weder geknickt noch blockiert ist.



4. Vor dem Betrieb

- Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Im Schadensfall wenden Sie sich bitte sofort an unseren Kundenservice.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine stabile und ebene Fläche in aufrechter Position.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel leicht zugänglich ist und nicht durch scharfe Kanten beschädigt oder eingeklemmt wird.
- Der Abstand zwischen der Rückseite des Geräts und Wänden oder Möbeln muss mindestens 50 cm betragen. Sorgen Sie für freie Luftzirkulation auf allen Seiten.




- Bei hoher Luftfeuchtigkeit in einem bestimmten Bereich der Wohnung kann der Entfeuchter dort zuerst aufgestellt und später in andere Bereiche versetzt werden.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Die Steckdose muss geerdet sein.

- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank korrekt eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät einschalten
- Schalten Sie das Gerät ein und folgen Sie den Anweisungen unten zur Inbetriebnahme

5. Bedienungsanleitung

Ein- und Ausschalten des Geräts




1. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.
2. Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste (A), um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig startet das Gerät im Dauerentfeuchtungsmodus (CD) mit mittlerer Lüftergeschwindigkeit (Stufe 2)
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (A) erneut, um das Gerät auszuschalten. Der Entfeuchter stoppt, aber der Lüfter kann bis zu 10 Minuten weiterlaufen, um das System abzukühlen.



Trennen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, solange der Lüfter nach dem Ausschalten noch läuft



Luftfeuchtigkeit im Raum



Das Gerät ist mit einer Feuchtigkeitsanzeige (A) ausgestattet, die die Luftfeuchtigkeit im Raum durch Farben entsprechend den folgenden Grenzwerten anzeigt:

LED	Luftfeuchtigkeit im Raum
Blau	≤ 39%
Grün	zwischen 40 % und 60 %
Rot	≥ 61%

Automatischer Abschalt-Timer



Drücken Sie die **Timer-Taste (A)**, um die gewünschte Verzögerungszeit zwischen 0 und 8 Stunden auszuwählen. Die **Timer-Anzeige (B)** leuchtet, wenn der Timer aktiviert ist.




Zum Deaktivieren des Timers drücken Sie die Timer-Taste, bis auf dem Display "--" erscheint.



Der Timer wird zurückgesetzt, wenn der Luftentfeuchter aus- und wieder eingeschaltet wird.


Luftfeuchtigkeitseinstellung



Drücken Sie die Taste zur **Feuchtigkeitseinstellung (A)**, um den gewünschten Maximalwert aus folgenden Optionen auszuwählen: CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

CO bedeutet kontinuierliche Entfeuchtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Wenn Sie einen bestimmten Wert wählen, läuft das Gerät, bis dieser erreicht ist. Fällt die Luftfeuchtigkeit unter den eingestellten Wert, schaltet sich das Gerät automatisch ab und startet erneut, wenn der Wert überschritten wird.

Lüftergeschwindigkeit




Drücken Sie die **Lüftergeschwindigkeitstaste (A)**, um die **Lüftergeschwindigkeit (B)** einzustellen:

niedrig (Stufe 1), mittel (Stufe 2), hoch (Stufe 3) und automatisch (Stufe A)

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Lüftergeschwindigkeit bei automatischer Einstellung (Stufe A) angepasst wird:

Temperatur	Zielwert	Wenn die Luftfeuchtigkeit \geq Zielwert ist	Die Geschwindigkeit wird wie folgt angepasst
$< 17^{\circ}\text{C}$	55%	$\geq 76\%$ des Zielwerts	Hoch (Stufe 3)
		66–75 % des Zielwerts	Mittel (Stufe 2)
		56–65 % des Zielwert	Niedrig (Stufe 1)
$17^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C}$	50%	$\geq 71\%$ des Zielwerts	Hoch (Stufe 3)
		61–70 % des Zielwerts	Mittel (Stufe 2)
		51–60 % des Zielwert	Niedrig (Stufe 1)
$> 24^{\circ}\text{C}$	45%	$\geq 67\%$ des Zielwerts	Hoch (Stufe 3)
		57–65 % des Zielwerts	Mittel (Stufe 2)
		47–55 % des Zielwerts	Niedrig (Stufe 1)

Ionisatorfunktion



Der Ionisator erzeugt negative Ionen, die sich an positiv geladene Moleküle wie Staub, Bakterien, Pollen und andere Allergene heften.

Diese Moleküle verklumpen zu größeren Partikeln, die zu Boden sinken und so aus der Luft entfernt werden.


Drücken Sie die **Ionisatorstaste (A)**, um die Funktion zu aktivieren. Die **Ionisatoranzeigeleuchte (B)** leuchtet auf.

Lüfter



Drücken Sie die Lüftertaste (A), damit sich der Lüfter auf und ab bewegt.

Kindersicherung



Um zu verhindern, dass kleine Kinder das Gerät versehentlich benutzen, ist es mit einer Kindersicherung ausgestattet. Halten Sie die **Lüftergeschwindigkeitstaste (A)** 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Tasten zu sperren – ein Piepton bestätigt die Aktivierung der Sperre. Wiederholen Sie denselben Vorgang, um die Sperre aufzuheben.



Die Kindersicherung wird deaktiviert, wenn der Luftentfeuchter aus- und wieder eingeschaltet wird.

Wi-Fi-Funktion




Drücken und halten Sie die **Timer-Taste (A)** 3 Sekunden lang, um die Wi-Fi-Funktion zu aktivieren. Die **Wi-Fi-Anzeige (B)** beginnt schnell zu blinken, was bedeutet, dass das Gerät bereit ist, mit der Tuya-App verbunden zu werden. Um das Gerät zu trennen, halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Wi-Fi-Verbindung wird nach 3 Minuten vollständig getrennt.



Weitere Informationen zur Verbindung mit der Tuya-App finden Sie im Abschnitt **„Mit Wi-Fi verbinden“**.

Wasserbehälteranzeige



Wenn sich der Wasserbehälter während des normalen Betriebs füllt, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus und die Anzeige für den **vollen Tank (A)** leuchtet. Sobald der Behälter geleert und korrekt wieder eingesetzt wurde, kehrt das Gerät in den vorherigen Zustand zurück.



In diesem Modus sind alle Tasten außer der Ein-/Aus-Taste deaktiviert. Wenn der Wasserbehälter entfernt oder nicht richtig eingesetzt wird, geht das Gerät ebenfalls in den Standby-Modus und die Anzeige leuchtet.

Signalton beim Drücken der Taste ein-/ausschalten



Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die **Timer-Taste (A)** und die **Lüftertaste (B)** für ca. 3 Sekunden (ein Piepton ertönt), um den Tastenton zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Speicherfunktion

1. Wenn das Gerät im Standby-Modus ausgeschaltet wird, merkt es sich beim Neustart die letzten Einstellungen.
2. Wenn das Gerät im Standby-Modus ausgeschaltet wird, merkt es sich beim Neustart die letzten Einstellungen.
3. Wenn sowohl die Kindersicherung als auch der Timer aktiviert sind, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Die Kindersicherung wird jedoch beim erneuten Einschalten nicht automatisch reaktiviert.

6. Luftentfeuchter reinigen

Bei regelmäßiger Verwendung kann der Filter mit Staub und Partikeln verstopfen. Um die Wirksamkeit des Luftentfeuchters sicherzustellen, wird empfohlen, das Gerät mindestens alle zwei Wochen zu reinigen:




Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker vor der Reinigung aus der Steckdose.



Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Reinigen Sie die Luftein- und -auslassgitter des Luftentfeuchters mit einem Staubsauger. Wenn das Gerät extrem verschmutzt ist, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie den Luftreiniger mit einem leicht feuchten Tuch ab. Entfernen Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn von Hand mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie ihn mit sauberem Wasser.

Hinweis: Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



Reinigung des Vorfilters

1. Entfernen Sie den Vorfilterrahmen auf der Rückseite.
2. Reinigen Sie den Vorfilterrahmen gründlich mit warmem Wasser und verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. (Max. 40 °C)
3. Spülen Sie den Vorfilter in sauberem Wasser und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
4. Montieren Sie den Vorfilterrahmen wieder am Gerät.

Hinweis: Reinigen Sie den Vorfilter NICHT in der Spülmaschine.

Hinweis: Verwenden Sie den Entfeuchter NICHT ohne Vorfilter.

7. Lagerung

Wenn der Luftentfeuchter über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und entleeren Sie den Tank. Stellen Sie sicher, dass der Tank und der Luftentfeuchter vollständig trocken sind. Dies kann ein paar Tage dauern.
2. Reinigen Sie den Vorfilter.
3. Überprüfen Sie, ob der Luftentfeuchter in perfektem Zustand ist, um eine sichere Verwendung nach einer langen Lagerzeit zu gewährleisten.
4. Verpacken Sie das Gerät mit der passenden Verpackung.
5. Bewahren Sie den Luftentfeuchter an einem staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. Vorzugsweise mit einer Kunststofffolie bedeckt.

8. Fehlersuche

Bitte überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den technischen Support kontaktieren.

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG	Der Luftentfeuchter startet nicht	Netzstecker ist nicht eingesteckt
Stecken Sie den Stecker ein und stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist	Der Wassertank ist voll	Leeren Sie den Tank
	Der Wassertank ist nicht korrekt eingesetzt	Setzen Sie den Tank korrekt wieder ein
	Die eingestellte Luftfeuchtigkeit wurde erreicht	Stellen Sie eine niedrigere Luftfeuchtigkeit ein
	Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt	Wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Servicezentrum
	Entfeuchtungsleistung ist zu gering	Betriebszeit ist zu kurz
Bitte haben Sie Geduld und warten Sie	Luftfeuchtigkeit ist zu niedrig	Es ist normal, dass das Gerät unter diesen Bedingungen nicht entfeuchtet
	Das Gerät läuft, reduziert die Luftfeuchtigkeit aber nicht ausreichend	Der Raum ist zu groß
Wir empfehlen ein Gerät mit höherer Entfeuchtungskapazität	Zu viel Belüftung	Reduzieren Sie die Belüftung (z. B. Fenster und Türen schließen)
	Luftfilter ist verstopft	Reinigen Sie den Luftfilter
	Eingestellte Luftfeuchtigkeit ist höher als die Raumfeuchtigkeit	Stellen Sie die Ziel-Luftfeuchtigkeit niedriger ein als die Raumfeuchtigkeit
	Luftentfeuchter bläst warme Luft aus	-
Das ist normal – ein Luftentfeuchter ist kein Luftkühler	Anzeige zeigt nicht die eingestellte Luftfeuchtigkeit	Anzeige zeigt die relative Raumluftfeuchtigkeit, nicht den eingestellten Wert
Drücken Sie einmal die Feuchtigkeitstaste, um den eingestellten Wert anzuzeigen	Wasser auf dem Boden	Es ist noch Wasser im Tank und das Gerät wurde beim Bewegen gekippt
Seien Sie beim Bewegen des Geräts oder Tanks vorsichtig	Wasser läuft über den Tank hinaus	Der Wassertank ist möglicherweise beschädigt

Wenden Sie sich an unseren Kundenservice	Der Schwimmer für die Wasserstandserkennung ist nicht richtig platziert	Die interne Ablaufleitung ist verstopft
	Der Luftentfeuchter ist laut	
	Filter ist verstopft oder das Gerät steht uneben	
Reinigen Sie den Filter oder stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche	Lose oder fremde Gegenstände im Gerät	Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
	Der Luftentfeuchter hat sich abgeschaltet	Wenn das Gerät nicht eben steht oder einen Stoß erhalten hat
Schalten Sie das Gerät nicht aus, während der Lüfter noch läuft. Einschalten erst, wenn der Lüfter vollständig gestoppt ist.	Wenn der Timer aktiviert war	Starten Sie das Gerät neu
	Fehlercode C1 oder C2	Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Das Heizelement wird automatisch ausgeschaltet, aber der Lüfter läuft noch 10 Minuten weiter, bevor sich das Gerät abschaltet
Schalten Sie das Gerät nicht aus, während der Lüfter noch läuft. Einschalten erst, wenn der Lüfter vollständig gestoppt ist.	Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Das Heizelement schaltet sich automatisch ab, aber der Lüfter läuft noch 10 Minuten weiter, bevor sich das Gerät vollständig ausschaltet.	Trennen Sie die Stromversorgung nicht, solange der Lüfter noch läuft. Schalten Sie das Gerät erst wieder ein, wenn der Lüfter vollständig gestoppt ist.

9. Technische Daten

Modell Thor Art.-Nr.		2530
Maximale Arbeitsfläche, m ²		45
Empfohlene Arbeitsfläche, m ²		2-40
Wi-Fi		Ja
Timer h		1 - 8
Stromversorgung		220-240 V - 50 Hz
Entfeuchtungskapazität (20 °C RH 60 %), L/dag		8
Leistungsaufnahme, W		610
Luftmenge m ³ /h	Hoch	180
	Mittel	145
	Niedrig	90
Geräuschpegel dB(A)	Hoch	≤ 50
	Mittel	≤ 45
	Niedrig	38
Wassertankkapazität, Liter		2,0
Betriebstemperatur, °C		0-35
Entfeuchtungs-technologie		Adsorption
Nettogewicht, kg:		8,6
Luftfilter		Waschbar
Ablaufschlauch enthalten		Ja
Produktgröße (HxBxT), cm		53,7 × 35,8 × 21,3

Die oben genannten technischen Daten dienen nur als Referenz. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

10. Service

Wenn Sie einen Service benötigen oder einen Garantieanspruch geltend machen möchten, erstellen Sie bitte ein Ticket

direkt in unserem Supportsystem. Besuchen Sie unsere Website unter SUPPORT.

<https://eeese-aircare.com/support>

11. Gewährleistung

Eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass alle Teile für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie gilt nur für Material- oder Herstellungsfehler, die verhindern, dass das Produkt normal installiert oder betrieben werden kann. Defekte Teile werden ersetzt oder repariert.

Die Garantie gilt nicht für Transportschäden, eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung, Schäden durch falsche Montage oder unsachgemäßen Gebrauch, Schäden durch Stöße oder andere Fehler oder durch unsachgemäße Lagerung.

Die Garantie erlischt, wenn der Benutzer Änderungen am Produkt vornimmt.

Die Garantie umfasst keine produktbedingten Schäden, Sachschäden oder allgemeinen Betriebsverluste.

Die Haftung des Herstellers geht nicht über die Reparatur oder den Austausch defekter Teile hinaus und beinhaltet nicht die Arbeitskosten für die Entfernung und Neuinstallation des defekten Teils, die Transportkosten zum und vom Servicecenter sowie sonstigen Materialien, die für die Durchführung der Reparatur erforderlich sind.

Diese Garantie deckt keine Ausfälle oder Fehlfunktionen infolge des Folgenden ab:

- Wenn Installation, Betrieb oder Wartung des Geräts nicht in Übereinstimmung mit unserem veröffentlichten und mit dem Gerät mitgelieferten „Benutzerhandbuch“ erfolgen.
- Die Verarbeitung jeder Installation des Geräts.
- Missbrauch, Umbau, Unfall, Feuer, Flut, Blitzschlag, Nagetiere, Insekten, Fahrlässigkeit oder unvorhergesehene Ereignisse.
- Verwendung von nicht werksseitig zugelassenen Teilen oder nicht werksseitig zugelassenem Zubehör mit dem Produkt.

Haftungsbeschränkung

Dies ist die einzige vom Hersteller gewährte Garantie. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen weitere Garantien zu gewähren.

Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, unter anderem einschließlich etwaiger stillschweigender Garantien der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Verkaufsfähigkeit. Wir lehnen ausdrücklich jede Haftung für Folgeschäden, zufällige Schäden, indirekte Verluste oder Verluste im Zusammenhang mit einer Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie ab.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Land variieren können.

Beanstandungen

Im Falle eines Garantieanspruchs ist ein gültiger Kaufbeleg vorzulegen.
Lesen Sie mehr über die Erhebung eines Garantieanspruchs im Abschnitt SERVICE.

WICHTIG!

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice:

<https://eeese-aircare.com/support>

Wir verfügen über Fachwissen zu unseren Produkten und in diesem Bereich, damit Sie schnell und einfach Hilfe erhalten.

12. Verantwortungsvolle Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt EU-weit. Um Umweltschäden oder Gesundheitsgefahren durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, muss das Produkt zum Recycling abgegeben werden, damit das Material verantwortungsvoll entsorgt werden kann. Wenn Sie Ihr Produkt recyceln möchten, bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Diese sorgen dafür, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.



13. Verbindung zum WLAN

APP-Anbindung des Geräts


Suchen Sie nach der App **TuyaSmart** oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die APP herunterzuladen.



Schritt 1


Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem WLAN zu Hause verbunden ist und schalten Sie Bluetooth ein.

Tippen Sie auf das **+** in der oberen rechten Ecke der Startseite, um das Gerät hinzuzufügen.



Schritt 2

Folgen Sie den Anweisungen, um das zu konfigurierende Gerät auszuwählen, und geben Sie dann das Passwort für das drahtlose Netzwerk ein, das auf 2,4 GHz sein soll



Schritt 3


Stellen Sie die Verbindung her, um den Luftentfeuchter über die APP einzustellen.



Gerät manuell hinzufügen


Schritt 1

Tippen Sie auf der Startseite auf **Gerät hinzufügen** oder auf **+** in der oberen rechten Ecke, um zur Seite Gerät hinzufügen zu wechseln.




Schritt 2

Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige schnell blinkt und geben Sie das WLAN-Passwort ein.



Schritt 3

Stellen Sie die Verbindung her, um den Luftentfeuchter über die APP einzustellen.





Lees de gebruikershandleiding voor elk gebruik, raadpleeg de overeenkomstige sectie in deze gebruikershandleiding. Bewaar het voor toekomstig gebruik. We behouden ons het recht voor op eventuele noodzakelijke wijzigingen in technische gegevens en eventuele fouten in tekst of afbeeldingen.



Recycle ongewenste materialen in plaats van ze weg te gooien. Alle apparaten en verpakkingen moeten worden gesorteerd en aangeboden in een regionaal recyclingcentrum en op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.



Het product voldoet aan de toepasselijke Europese en andere richtlijnen.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies	129
2. Onderdelenlijst	131
3. Continue afwatering	132
4. Voor gebruik	133
5. Handleiding	133
6. De luchtontvochtiger reinigen	139
7. Opslag	139
8. Probleemoplossing	140
9. Technische specificaties	142
10. Service	142
11. Garantie	142
12. Verantwoorde afvalverwijdering	144
13. Verbinding met wifi	145

1. Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in een huiselijke omgeving. Elk ander gebruik wordt niet aanbevolen door de fabrikant en kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander persoonlijk letsel en schade aan eigendommen. Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren of te repareren. Het apparaat moet in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften worden geïnstalleerd. Het apparaat is ontworpen met een A-gewogen geluidsdruk niveau van minder dan 70 dB. Controleer de spanning en zorg ervoor dat deze voldoet aan de technische specificaties van het apparaat. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies over veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de mogelijke gevaren begrijpen.



Waarschuwingen



Natte handen zijn niet toegestaan



Waarschuwing

Voedingskabel



Trek niet aan de voedingskabel om het apparaat uit het stopcontact te halen.



Gebruik het apparaat niet met een overbelast verlengsnoer.



Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel om veiligheidsrisico's te vermijden.




Gebruik het apparaat niet als het stopcontact de stekker niet stevig vasthoudt.



Probeer de voedingskabel niet te wijzigen, neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum voor reparatie.



Raak de stekker, om elektrische schokken te voorkomen, niet met natte handen aan.



Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als het apparaat vreemde geluiden, geuren of rook afgeeft. Trek tijdens onweer de stekker uit het stopcontact. Koppel het product los als het niet in gebruik is.



Het stopcontact moet geaard en adequaat beveiligd zijn.

Plaatsing



Plaats, om brand te voorkomen, geen brandbare en explosieve voorwerpen in de buurt van het apparaat.



Gebruik het apparaat niet in het zwembad of vergelijkbare voorzieningen om veiligheidsrisico's te voorkomen.




Gebruik het apparaat niet op een tochtige plaats of naast een radiator of verwarmingsapparaat.



Plaats het apparaat op een stabiel plat oppervlak. Het apparaat moet altijd rechtop staan.

Tijdens het gebruik



Schakel de stroom uit, trek de voedingskabel uit het stopcontact en controleer of het waterreservoir leeg is voordat u de luchtontvochtiger verplaatst.



Giet geen water in het apparaat om storing te voorkomen.




Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Steek nooit vreemde voorwerpen in het apparaat.



Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om storingen te voorkomen. Ga nooit op het product zitten.



Duw het apparaat niet om en laat het niet hard stoten om defecten te voorkomen.



Het apparaat mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt.





Leg uw handen niet op de luchtuitlaat om letsel of defecten te voorkomen.

2. Onderdelenlijst


Componenten

- 1 Afvoerslang
- 2 Luchtuitlaat
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Handvat
- 5 Luchtfilter / luchtinlaat
- 6 Afvoeruitgang
- 7 Vochtigheidsindicator
- 8 Watertank
- 9 Stroomkabel



Bedieningspaneel

10. Vochtigheidsindicator
11. Ontvochtigingsinstelling
12. Timerinstelling
13. Ventilatorinstelling
14. WiFi
15. Indicator voor volle watertank
16. Ionisatie-indicator
17. Ventilatorsnelheidsinstelling
18. Ionisatieknop
19. Aan/uit-knop




3. Continue afwatering

Continue afwatering maakt het gemakkelijk om opgevangen water af te voeren zonder de watertank handmatig te hoeven legen – ideaal bij een hoge luchtvochtigheid.

1. Verwijder de rubberen stop die de afvoerslangaansluiting afdekt.
2. Sluit de afvoerslang aan op de opening. Zorg ervoor dat de slang goed vastzit en lekvrij is.
3. Controleer altijd of de afvoerslang niet verstopt is, zodat het water vrij kan stromen.



Zorg ervoor dat de slang afloopt en niet is geknikt of geblokkeerd.




4. Voor gebruik

- Controleer de ontvochtiger op transportschade. Neem bij schade direct contact op met onze serviceafdeling.
- Plaats de ontvochtiger rechtop op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat het netsnoer goed toegankelijk is en niet beschadigd raakt door scherpe randen of beknelling.
- De achterkant van het apparaat moet minimaal 50 cm van muren of meubels verwijderd zijn en aan alle zijden vrije luchtstroom hebben.
- Als een bepaald deel van de woning een hoge luchtvochtigheid heeft, kan de ontvochtiger daar eerst worden geplaatst en later worden verplaatst.
- De netspanning moet overeenkomen met de waarde op het typeplaatje, en het stopcontact moet geaard zijn.
- Zorg ervoor dat de watertank correct is geplaatst voordat u het apparaat inschakelt.
- Zet het apparaat aan en volg de instructies hieronder voor inbedrijfstelling.

5. Handleiding

Het apparaat in- en uitschakelen




1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

2. Druk één keer op de **aan/uit-knop (A)** om het apparaat in te schakelen. Standaard start het apparaat in de continue ontvochtigingsmodus (CO) met gemiddelde ventilatorsnelheid (niveau 2).
3. Druk opnieuw op de **aan/uit-knop (A)** om het apparaat uit te schakelen. De ontvochtiger stopt, maar de ventilator kan nog tot 10 minuten blijven draaien om het systeem af te koelen.



Onderbreek de stroomvoorziening niet terwijl de ventilator na het uitschakelen nog draait



Vochtigheidsindicator



Het apparaat is uitgerust met een vochtigheidsindicator (A) die de luchtvochtigheid in de kamer met kleuren aangeeft op basis van de volgende drempelwaarden:

LED	Luchtvochtigheid in de kamer
Blauw	$\leq 39\%$
Groen	tussen 40% en 60%
Rood	$\geq 61\%$

Automatische uitschakeltimer



Druk op de **timerknop (A)** om de gewenste vertragingstijd tussen 0 en 8 uur in te stellen. De **timerindicator (B)** brandt wanneer de timer is ingeschakeld.




Om de timerfunctie te annuleren, drukt u op de timerknop totdat "--" op het display verschijnt.



De timer wordt gereset als de ontvochtiger wordt uit- en weer ingeschakeld.


Vochtigheidsinstelling



Druk op de knop voor vochtigheidsinstelling (A) om het gewenste maximale vochtigheidsniveau te kiezen uit de volgende opties: CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

CO betekent continue ontvochtiging, ongeacht de luchtvochtigheid. Wanneer u een specifieke waarde selecteert, werkt het apparaat totdat dat niveau is bereikt. Als de luchtvochtigheid onder de ingestelde waarde daalt, schakelt het apparaat automatisch uit en start opnieuw wanneer de waarde wordt overschreden.

Ventilatorsnelheid



Druk op de knop voor ventilatorsnelheid (A) om de snelheid (B) in te stellen: laag (niveau 1), gemiddeld (niveau 2), hoog (niveau 3) en automatisch (niveau A).

De onderstaande tabel toont hoe de ventilatorsnelheid wordt aangepast in de automatische modus (niveau A):

Temperatuur	Doelwaarde	Wanneer de omgevingsvochtigheid \geq doelwaarde is	Snelheid wordt als volgt aangepast
<17°C	55%	\geq 76% van de doelwaarde	Hoog (niveau 3)
		66-75% van de doelwaarde	Gemiddeld (niveau 2)
		56-65% van de doelwaarde	Laag (niveau 1)
17°C - 23°C	50%	\geq 71% van de doelwaarde	Hoog (niveau 3)
		61-70% van de doelwaarde	Gemiddeld (niveau 2)
		51-60% van de doelwaarde	Laag (niveau 1)
>24°C	45%	\geq 67% van de doelwaarde	Hoog (niveau 3)
		57-65% van de doelwaarde	Gemiddeld (niveau 2)
		47-55% van de doelwaarde	Laag (niveau 1)

Ionisatorfunctie



De ionisator genereert negatieve ionen die zich hechten aan positief geladen deeltjes zoals stof, bacteriën, pollen en andere allergenen.

Deze deeltjes klonteren samen tot grotere deeltjes die op de grond vallen en uit de lucht verdwijnen.


Druk op de **ionisatorknop (A)** om de functie te activeren. Het controlelampje van de **ionisator (B)** gaat branden.

Ventilator



Druk op de **ventilatorknop (A)** om de ventilator op en neer te laten bewegen.

Kinderslot



Om te voorkomen dat kleine kinderen het apparaat per ongeluk gebruiken, is het uitgerust met een kinderslot. Houd de knop voor **ventilatorsnelheid (A)** 3 seconden ingedrukt om alle knoppen te vergrendelen – een pieptoon bevestigt dat het slot is geactiveerd. Herhaal dezelfde procedure om het slot te ontgrendelen.



Het kinderslot wordt gedeactiveerd als de luchtontvochtiger wordt uit- en weer ingeschakeld.

Wi-Fi-functie




Druk op de **timerknop (A)** en houd deze 3 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-functie te activeren. De **Wi-Fi-indicator (B)** begint snel te knipperen, wat betekent dat het apparaat klaar is om verbinding te maken met de Tuya-app. Om de verbinding te verbreken, houdt u de timerknop 3 seconden ingedrukt. De Wi-Fi-verbinding wordt volledig verbroken na 3 minuten.



Zie het gedeelte **'Verbinding maken met Wi-Fi'** voor meer informatie over hoe u het apparaat met de Tuya-app verbindt.

Indicator voor het waterreservoir




Wanneer het waterreservoir tijdens normaal gebruik vol raakt, schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus en gaat de indicator voor een **volle tank (A)** branden. Nadat het reservoir is geleegd en correct is teruggeplaatst, keert het apparaat terug naar zijn vorige toestand.



In deze modus zijn alle knoppen uitgeschakeld, behalve de aan/uit-knop. Als het waterreservoir is verwijderd of niet correct is geplaatst, schakelt het apparaat ook over naar de stand-bymodus en gaat de indicator branden.

Aan/uit-schakelen van toetsgeluid



Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de **timerknop (A)** en de **ventilatorknop (B)** gedurende ongeveer 3 seconden (er klinkt een pieptoon) om het toetsgeluid in of uit te schakelen.

Geheugenfunctie

1. Als het apparaat in de stand-bymodus wordt uitgeschakeld, onthoudt het de laatste instellingen bij het opnieuw inschakelen.
2. Bij stroomuitval wordt het apparaat niet automatisch opnieuw gestart en worden de instellingen niet opgeslagen.
3. Als zowel het kinderslot als de timer zijn ingeschakeld, schakelt het apparaat automatisch uit wanneer de tijd is verstreken. Het kinderslot wordt echter niet automatisch opnieuw geactiveerd wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld.

6. De luchtontvochtiger reinigen

Bij regelmatig gebruik kan het filter verstopt raken met stof en deeltjes. Om de effectiviteit van de luchtontvochtiger te garanderen, wordt aanbevolen om het apparaat minimaal om de twee weken te reinigen:




Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.



Maak de behuizing schoon met een zachte, droge doek. Stofzuig de luchtinlaat- en uitlaatroosters van de luchtontvochtiger. Als het apparaat zeer vuil is, gebruik dan een mild reinigingsmiddel. Veeg de luchtreiniger met een licht vochtige doek af. Verwijder het waterreservoir en was het met de hand met een mild schoonmaakmiddel. Spoel het af met schoon water.

Let op: Sproei geen water rechtstreeks op het apparaat.

Kinderen mogen het niet zonder toezicht schoonmaken en gebruikersonderhoud uitvoeren.



De voorfilter reinigen

1. Verwijder de voorfilter van de achterkant.
2. Was het voorfilterframe zorgvuldig in warm water, gebruik zo nodig een mild reinigingsmiddel (Max. 40°C)

Let op: Was de voorfilter NIET in de vaatwasser.

3. Spoel de voorfilter in schoon water en laat hem drogen voordat u hem opnieuw plaatst.
4. Monteer de voorfilter weer op het apparaat.

Let op: Gebruik de luchtontvochtiger NIET zonder voorfilter.

7. Opslag

Als de luchtontvochtiger een lange periode niet zal worden gebruikt neem dan de volgende stappen:

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en leeg de tank, zorg ervoor dat de tank en de luchtontvochtiger volledig droog zijn. Dit kan een paar dagen duren.
2. De voorfilter reinigen.
3. Controleer de luchtontvochtiger op een perfecte conditie om een veilig gebruik ervan na een lange periode van opslag te garanderen.
4. Verpak het apparaat met de geschikte verpakking.
5. Bewaar de luchtontvochtiger in een stofvrije locatie, en uit direct zonlicht. Bij voorkeur afgedekt met een vel plastic.

8. Probleemoplossing

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning:

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING	De luchtontvochtiger start niet	Stroom is niet aangesloten
Steek de stekker in het stopcontact en controleer of de stroom is ingeschakeld	Het waterreservoir is vol	Leeg het reservoir
	Het waterreservoir is niet goed geplaatst	Plaats het reservoir correct terug
	De ingestelde luchtvochtigheid is bereikt	Verlaag de ingestelde luchtvochtigheid
	Het netsnoer of de stekker is beschadigd	Neem contact op met een erkend servicecentrum voor reparatie
	Ontvochtigingscapaciteit is te laag	Bedrijfstijd is te kort
Heb geduld en wacht even	De luchtvochtigheid is te laag	Het is normaal dat het apparaat onder deze omstandigheden niet ontvochtigt
	Het apparaat werkt maar verlaagt de luchtvochtigheid onvoldoende	De kamer is te groot
Gebruik een ontvochtiger met een grotere capaciteit	Er is te veel ventilatie	Verminder ventilatie (bijv. ramen en deuren sluiten)
	Het luchtfilter is verstopt	Reinig het luchtfilter
	Ingestelde luchtvochtigheid is hoger dan de huidige luchtvochtigheid	Stel een lagere luchtvochtigheid in dan de huidige luchtvochtigheid
	De ontvochtiger blaast warme lucht uit	-
Dit is normaal – een ontvochtiger is geen luchtkoeler	Display toont niet de ingestelde luchtvochtigheid	Het display toont de relatieve luchtvochtigheid van de ruimte, niet de ingestelde waarde
Druk eenmaal op de luchtvochtigheidsknop om de ingestelde waarde te tonen	Water op de vloer	Er zit nog water in het reservoir en het apparaat is gekanteld tijdens het verplaatsen
Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het reservoir of apparaat	Water loopt over uit het reservoir	Het reservoir is mogelijk beschadigd

Neem contact op met onze klantenservice	De vlotter van het waterniveau is niet correct geplaatst	Het interne afvoerkanaal is geblokkeerd
	De luchtontvochtiger maakt lawaai	
	Het filter is verstopt of het apparaat staat op een oneffen oppervlak	
Reinig het filter of plaats het apparaat op een vlakke ondergrond	Losse of vreemde voorwerpen in het apparaat	Neem contact op met onze klantenservice
	De luchtontvochtiger is gestopt	Als het apparaat niet waterpas staat of een schok heeft gehad
Schakel het apparaat niet uit terwijl de ventilator nog draait. Zet het pas weer aan als de ventilator volledig is gestopt	Als de timer actief was	Start het apparaat opnieuw op
	Foutcode C1 of C2	Het apparaat is uitgerust met oververhittingsbeveiliging. Het verwarmingselement schakelt automatisch uit, maar de ventilator blijft nog 10 minuten draaien voordat het apparaat uitschakelt
Schakel het apparaat niet uit terwijl de ventilator nog draait. Zet het pas weer aan als de ventilator volledig is gestopt	Het apparaat is uitgerust met oververhittingsbeveiliging. Het verwarmingselement schakelt automatisch uit, maar de ventilator blijft nog 10 minuten draaien voordat het apparaat volledig uitschakelt.	Schakel de stroom niet uit terwijl de ventilator nog draait. Zet het apparaat pas weer aan als de ventilator volledig is gestopt.

9. Technische specificaties

Model Thor art.nr.		2530
Max. werkkoppervlak, m ²		45
Aanbevolen werkkoppervlak, m ²		2-40
Wi-Fi		Ja
Timer u		1 - 8
Stroomvoorziening		220-240 V - 50 Hz
Ontvochtigingscapaciteit (20 °C RH 60 %), l/dag		8
Vermogensverbruik, W		610
Luchtvolume m ³ /u	Hoog	180
	Gemiddeld	145
	Laag	90
Geluidsniveau dB(A)	Hoog	≤ 50
	Gemiddeld	≤ 45
	Laag	38
Inhoud waterreservoir, liter		2,0
Bedrijfstemperatuur, °C		0-35
Ontvochtigingstechnologie		adsorptie
Nettogewicht, kg		8,6
Luchtfilter		Wasbaar
Afvoerslang inbegrepen		Ja
Productafmetingen (HxBxD), cm		53,7 × 35,8 × 213

Bovengenoemde technische gegevens zijn alleen ter referentie. Wij behouden ons het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

10. Service

Als u service nodig hebt of een garantieclaim wilt indienen, maak dan een ticket aan in ons supportstelsel. Ga naar de website onder SUPPORT.

<https://eese-aircare.com/support>

11. Garantie

Beperkte garantie

Wij garanderen dat alle onderdelen vrij zijn van defecten aan materialen en arbeid voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt alleen materiaal of fabricagefouten die voorkomen dat het product op een normale manier kan worden geïn-

stalleerd of gebruikt. Defecte onderdelen worden vervangen of gerepareerd.

De garantie dekt geen transportschade, enig ander gebruik dan het bedoelde, schade veroorzaakt door onjuiste montage of oneigenlijk gebruik, schade veroorzaakt door slagen, stoten of andere fouten, of door onjuiste opslag.

De garantie vervalt als de gebruiker het product wijzigt.

De garantie geldt niet voor productschade, materiële schade of algemeen operationeel verlies.

De aansprakelijkheid van de fabrikant kan niet hoger zijn dan de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en omvat geen arbeidskosten voor het verwijderen en opnieuw installeren van het defecte onderdeel, transportkosten van en naar het servicecentrum, en alle andere materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de reparatie.

Deze garantie dekt geen storing of storingen als gevolg van de volgende:

- Onjuiste installatie, bediening of onderhoud van het apparaat volgens onze gepubliceerde "Gebruikersgids" die bij het apparaat is meegeleverd.
- Het werk voor een installatie van het apparaat.
- Misbruik, verandering, ongeval, brand, overstroming, blikseminslag, knaagdieren, insecten, nalatigheid of onvoorziene gebeurtenissen.
- Gebruik van niet door de fabriek geautoriseerde onderdelen of accessoires in combinatie met het product.

Beperking van aansprakelijkheid

Dit is de enige garantie die de fabrikant verstrekt. Niemand mag namens ons een andere garantie geven.

Deze garantie geldt in de plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid. Wij wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor gevolgschade, accidentele schade, indirect verlies of verlies in verband met een schending van de expliciete of impliciete garantie.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, die per land kunnen verschillen.

Klachten

In het geval van een garantieclaim moet een geldig aankoopbewijs worden ingediend. Lees meer over het indienen van een garantieclaim onder de sectie SERVICE.

BELANGRIJK!

Hebt u technische hulp nodig? Neem dan contact op met onze klantenservice:

<https://eeese-aircare.com/support>

Wij hebben specialistische kennis van onze producten en vakgebied, zodat u snel en eenvoudig geholpen wordt.

12. Verantwoorde afvalverwijdering

Dit symbool geeft aan dat dit product niet bij het gewone huisvuil mag worden gegooid. Dit geldt voor de hele EU. Om schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door onjuiste afvalverwerking te voorkomen, moet het product worden ingeleverd voor recycling, zodat het materiaal op een verantwoorde manier kan worden afgevoerd. Breng het product voor recycling naar uw lokale inzamelfaciliteit of neem contact op met de plaats van aankoop. Zij zorgen ervoor dat het product op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd.



13. Verbinding met wifi

APP-apparaat

Zoek naar de app **TuyaSmart** of scan de volgende QR-code voor het downloaden van de APP.




Stap 1

Zorg ervoor dat de telefoon thuis is verbonden met de wifi en schakel bluetooth in. Tik op de **+** in de rechterbovenhoek van de startpagina om het apparaat toe te voegen.



Stap 2

Volg de instructies om het apparaat te selecteren dat geconfigureerd moet worden, en voer vervolgens het wachtwoord in voor het draadloze netwerk dat op 2,4 GHz moet zijn.



Stap 3


Voltooi de aansluiting om de luchtontvochtiger in te stellen met de app.



Apparaat handmatig toevoegen


Stap 1

Klik op **Apparaat toevoegen** op de startpagina of op **+** in de rechterbovenhoek om naar de pagina apparaat toevoegen te gaan.




Stap 2

Bevestig als het lampje snel knippert en geef het wifi-paswoord in.



Stap 3

Voltooi de aansluiting om de luchtontvochtiger in te stellen met de app.





Przed każdym użyciem należy przeczytać Instrukcję obsługi i zapoznać się z odpowiednią sekcją w niniejszej Instrukcji. Zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w tekście lub rysunkach oraz do koniecznych zmian danych technicznych.



Niechciane materiały należy poddać recyklingowi zamiast je wyrzucić. Wszystkie urządzenia i opakowania należy odpowiednio sortować jako odpady i przekazać do lokalnego centrum recyklingu. Mają być również przetworzone w sposób ekologiczny.



Produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE i innych.

Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa.....	150
2. Lista części zamiennych.....	152
3. Ciągłe odprowadzanie wody.....	153
4. Przed uruchomieniem.....	154
5. Instrukcja obsługi.....	155
6. Czyszczenie osuszacza.....	161
7. Przechowywanie.....	161
8. Rozwiązywanie problemów.....	162
9. Specyfikacja techniczna.....	164
10. Service.....	164
11. Gwarancja.....	165
12. Odpowiedzialna utylizacja.....	166
13. Połączenie z WI-FI.....	167

1. Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w warunkach domowych. Wszelkie inne zastosowania są niezalecane przez producenta i mogą spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia osób oraz uszkodzenia mienia. Nigdy nie należy samodzielnie próbować demontować lub naprawiać urządzenia. Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby poziom ciśnienia akustycznego A był niższy niż 70 dB. Należy sprawdzić napięcie i upewnić się, że jest zgodne ze specyfikacją techniczną urządzenia. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze, przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z nim ryzyko.



Przestrogi



Nie obsługiwać za pomocą mokrych rąk




Ostrzeżenie


Przewód zasilający



Nie należy ciągnąć za przewód zasilający w celu wyjęcia urządzenia z gniazdka.



Nie używać urządzenia, korzystając z przeciążonego przedłużacza.



Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.



Nie używać urządzenia, jeśli jego otwory wtykowe nie mogą pewnie utrzymać wtyczki na miejscu.




Nie próbować własnoręcznie wymienić przewodu zasilającego; w celu naprawy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.



Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.



Jeśli produkt wydaje dziwne dźwięki, zapachy lub dymy, należy natychmiast odłączyć go od zasilania. Podczas burzy należy wyciągnąć wtyczkę. Gdy produkt nie jest używany, należy odłączyć go od zasilania.



Gniazdko musi być uziemione i odpowiednio zabezpieczone.

Umiejscowienie



Aby uniknąć pożaru, nie należy umieszczać przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych wokół urządzenia.



Nie używać urządzenia w basenie lub podobnych miejscach, aby nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa.



Nie używać urządzenia narażonych na przeciągi lub obok grzejnika czy urządzenia grzewczego.



Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni. Urządzenie musi stać zawsze w pozycji pionowej.


Podczas użytkowania



Przed przeniesieniem osuszacza należy wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający i upewnić się, że zbiornik na wodę jest pusty.



W celu uniknięcia awarii nie należy wlewać wody do urządzenia.




Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Nigdy nie wkładać obcych przedmiotów do maszyny.



W celu uniknięcia awarii nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Nigdy nie siadać na produkcie.



W celu uniknięcia awarii nie należy wracać urządzenia ani nie dopuszczać do silnych uderzeń.



Podczas użytkowania nie należy przykrywać urządzenia.





W celu uniknięcia obrażeń lub awarii urządzenia nie należy wkładać rąk do wylotu powietrza.

2. Lista części zamiennych


Komponenty

1. Wąż odpływowy
2. Wylot powietrza
3. Panel sterowania
4. Uchwyt
5. Filtr powietrza / wlot powietrza
6. Odpyw
7. Wskaźnik wilgotności
8. Zbiornik na wodę
9. Przewód zasilający



Panel sterowania

10. Wskaźnik wilgotności
11. Ustawienie osuszania
12. Ustawienie timera
13. Ustawienie wentylatora
14. WiFi
15. Wskaźnik pełnego zbiornika wody
16. Wskaźnik jonizacji
17. Ustawienie prędkości wentylatora
18. Przycisk jonizacji
19. Przycisk włącz/wyłącz



3. Ciągłe odprowadzanie wody

Ciągłe odprowadzanie wody umożliwia łatwe usuwanie zgromadzonej wody bez konieczności ręcznego opróżniania zbiornika – idealne rozwiązanie przy wysokiej wilgotności powietrza.


1. Usuń gumowy korek zakrywający przyłącze węża odpływowego.
2. Podłącz wąż odpływowy do otworu odpływowego. Upewnij się, że wąż jest prawidłowo zamocowany i szczelny, aby zapobiec wyciekom.
3. Zawsze sprawdzaj, czy wąż odpływowy nie jest zatkany, aby woda mogła swobodnie odpływać.



Upewnij się, że wąż ma odpowiedni spadek i nie jest zagięty ani zablokowany.

4. Przed uruchomieniem


- Sprawdź osuszacz pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku uszkodzeń natychmiast skontaktuj się z naszym serwisem.
- Ustaw osuszacz w pozycji pionowej na stabilnej i równej powierzchni.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest łatwo dostępny i nie jest uszkodzony przez ostre krawędzie ani ściśnięty w trakcie użytkowania.
- Tył urządzenia powinien znajdować się co najmniej 50 cm od ścian lub mebli, a wokół urządzenia musi być zapewniony swobodny przepływ powietrza.



- Jeśli w określonej części domu wilgotność jest szczególnie wysoka, osuszacz można najpierw ustawić właśnie tam, a później przenieść w inne miejsce.
- Napięcie zasilania musi być zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej, a gniazdko powinno mieć uziemienie.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany.
- Włącz urządzenie i uruchom je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

5. Instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie urządzenia




1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
2. Naciśnij raz **przycisk zasilania (A)**, aby włączyć urządzenie. Domyślnie urządzenie uruchamia się w trybie ciągłego osuszania (CO) ze średnią prędkością wentylatora (poziom 2).
3. Naciśnij ponownie przycisk zasilania (A), aby wyłączyć urządzenie. Osuszacz przestaje działać, ale wentylator może działać jeszcze przez 10 minut, aby schłodzić system.



Nie odłączaj zasilania urządzenia, gdy wentylator nadal działa po wyłączeniu

Wskaźnik wilgotności



Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik wilgotności (A), który za pomocą kolorów pokazuje poziom wilgotności w pomieszczeniu według poniższych wartości progowych:

LED	Wilgotność powietrza w pomieszczeniu
Niebieski	$\leq 39\%$
Zielony	między 40% a 60%
Czerwony	$\geq 61\%$

Automatyczny wyłącznik czasowy



Naciśnij **przycisk timera (A)**, aby wybrać żądany czas opóźnienia od 0 do 8 godzin. **Wskaźnik timera (B)** zaświeci się, gdy timer będzie aktywny.




Aby anulować funkcję timera, naciśnij przycisk timera, aż na wyświetlaczu pojawi się *.-.



Timer zostanie zresetowany, jeśli osuszacz zostanie wyłączony i ponownie włączony.


Ustawienie wilgotności



Naciśnij przycisk **ustawiania wilgotności (A)** i wybierz żądaną maksymalną wartość z następujących opcji: CO-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

CO oznacza ciągłe osuszanie niezależnie od poziomu wilgotności. Po wybraniu określonej wartości urządzenie będzie działać, aż osiągnie ustawiony poziom wilgotności. Gdy wilgotność spadnie poniżej ustawionej wartości, urządzenie wyłączy się automatycznie i włączy ponownie, gdy wilgotność przekroczy ten poziom.

Prędkość wentylatora



Naciśnij przycisk **prędkości wentylatora (A)**, aby **ustawić prędkość (B)**: niska (poziom 1), średnia (poziom 2), wysoka (poziom 3) i automatyczna (poziom A).

Poniższa tabela pokazuje, jak prędkość wentylatora jest dostosowywana w trybie automatycznym (poziom A):

Temperatura	Wartość docelowa	Gdy wilgotność powietrza \geq wartość docelowa	Prędkość jest dostosowywana w następujący sposób
$< 17^{\circ}\text{C}$	55%	$\geq 76\%$ wartości docelowej	Wysoka (poziom 3)
		66–75% wartości docelowej	Średnia (poziom 2)
		56–65% wartości docelowej	Niska (poziom 1)
$17^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C}$	50%	$\geq 71\%$ wartości docelowej	Wysoka (poziom 3)
		61–70% wartości docelowej	Średnia (poziom 2)
		51–60% wartości docelowej	Niska (poziom 1)
$> 24^{\circ}\text{C}$	45%	$\geq 67\%$ wartości docelowej	Wysoka (poziom 3)
		57–65% wartości docelowej	Średnia (poziom 2)
		47–55% wartości docelowej	Niska (poziom 1)

Funkcja jonizatora



Jonizator wytwarza jony ujemne, które wiążą się z dodatnio naładowanymi cząstkami, takimi jak kurz, bakterie, pyłki i inne alergeny.

Te cząstki łączą się w większe grupy, które opadają na ziemię i są usuwane z powietrza.


Naciśnij **przycisk jonizatora (A)**, aby aktywować funkcję. Zapali się **kontrolka jonizatora (B)**.

Wentylator



Naciśnij przycisk **wentylatora (A)**, aby uruchomić ruch wentylatora w górę i w dół.

Blokada rodzicielska



Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia przez małe dzieci, jest ono wyposażone w blokadę rodzicielską. Naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości **wentylatora (A)** przez 3 sekundy, aby zablokować wszystkie przyciski – potwierdzeniem blokady jest sygnał dźwiękowy. Powtórz tę samą czynność, aby odblokować.



Blokada rodzicielska zostaje wyłączona po wyłączeniu i ponownym włączeniu osuszacza.

Funkcja Wi-Fi



Naciśnij i przytrzymaj **przycisk timera (A)** przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję Wi-Fi. **Wskaźnik Wi-Fi (B)** zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do połączenia z aplikacją Tuya.

Aby rozłączyć połączenie, przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy. Połączenie Wi-Fi zostanie całkowicie przerwane po 3 minutach.




Zobacz rozdział Połączenie z Wi-Fi, aby dowiedzieć się, jak połączyć urządzenie z aplikacją Tuya.

Wentylator



Naciśnij **przycisk wentylatora (A)**, aby wentylator poruszał się w górę i w dół.

Blokada rodzicielska



Aby zapobiec przypadkowemu użyciu urządzenia przez małe dzieci, wyposażono je w blokadę rodzicielską. Przytrzymaj przycisk **prędkości wentylatora (A)** przez 3 sekundy, aby zablokować wszystkie przyciski – sygnał dźwiękowy potwierdzi aktywację blokady. Powtórz tę samą procedurę, aby odblokować.



Blokada rodzicielska zostanie dezaktywowana po wyłączeniu i ponownym włączeniu osuszacza powietrza.

Funkcja Wi-Fi




Naciśnij i przytrzymaj **przycisk timera (A)** przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję Wi-Fi. Kontrolka **Wi-Fi (B)** zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do połączenia z aplikacją Tuya. Aby rozłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk timera przez 3 sekundy. Połączenie Wi-Fi zostanie całkowicie przerwane po 3 minutach.



Więcej informacji na temat łączenia z Wi-Fi znajdziesz w rozdziale „Połączenie z Wi-Fi”.

Wskaźnik zbiornika na wodę




Gdy zbiornik na wodę zostanie napełniony podczas normalnej pracy, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania, a wskaźnik pełnego zbiornika (A) zapala się. Po opróżnieniu i prawidłowym włożeniu zbiornika urządzenie powraca do poprzedniego stanu.



W tym trybie wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisku zasilania, są nieaktywne. Jeśli zbiornik zostanie usunięty lub nie jest prawidłowo umieszczony, urządzenie również przejdzie w tryb czuwania i wskaźnik się zapali.

Włączanie/wyłączanie dźwięku przycisków



Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij jednocześnie **przycisk timera (A)** i **wentylatora (B)** na około 3 sekundy (usłyszysz sygnał dźwiękowy), aby włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków.

Funkcja pamięci

1. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone w trybie czuwania, po ponownym uruchomieniu zapamięta ostatnie ustawienia.
2. W przypadku awarii zasilania urządzenie nie włączy się automatycznie, a ustawienia nie zostaną zapisane.
3. Gdy włączona jest blokada rodzicielska i timer, urządzenie automatycznie się wyłączy po upływie czasu. Blokada rodzicielska nie zostanie jednak automatycznie ponownie aktywowana po ponownym włączeniu urządzenia.

6. Czyszczenie osuszacza

Przy regularnym użytkowaniu filtr może zostać zatkany pyłem i innymi cząsteczkami. Aby zapewnić skuteczność osuszacza, zaleca się czyszczenie urządzenia co najmniej raz na dwa tygodnie:




Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.



Czyścić obudowę miękką, suchą szmatką. Odkurzyć kratki wlotu i wylotu powietrza osuszacza. Jeśli urządzenie jest bardzo brudne, należy użyć łagodnego środka czyszczącego. Wytrzeć urządzenie lekko wilgotną szmatką. Wyjąć zbiornik na wodę i umyć go ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu. Oplukać go czystą wodą.

Uwaga: Nie lać wody bezpośrednio na urządzenie.

Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Czyszczenie filtra wstępnego

1. Zdejmij ramkę filtra wstępnego z tyłu.
2. Ostrożnie umyj ramkę filtra wstępnego w ciepłej wodzie, w razie potrzeby użyj łagodnego detergentu. (Maks. 40°C)

Uwaga: NIE WOLNO myć filtra wstępnego w zmywarce do naczyń.

3. Oplucz filtr wstępny w czystej wodzie i pozostaw do wyschnięcia zanim zamontujesz go ponownie.
4. Załóż ramkę filtra z powrotem na urządzenie.

Uwaga: NIE używaj osuszacza bez zamontowanego filtra wstępnego.

7. Przechowywanie

Jeśli osuszacz nie będzie używany przez dłuższy czas, wykonać następujące czynności:

1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka i opróżnić zbiornik. Upewnić się, że zbiornik i osuszacz są całkowicie suche. Może to potrwać kilka dni.
2. Wyczyścić filtr wstępny.
3. Sprawdzić, czy osuszacz jest w idealnym stanie, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie po długim okresie przechowywania.
4. Zapakować urządzenie w odpowiednie opakowanie.
5. Osuszacz należy przechowywać w miejscu wolnym od kurzu i z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Najlepiej pokryty folią z tworzywa sztucznego.

8. Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną sprawdź poniższe punkty.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE	Osuszacz nie włącza się	Brak podłączenia do zasilania
Podłącz wtyczkę i upewnij się, że urządzenie jest włączone	Zbiornik na wodę jest pełny	Opróżnij zbiornik
	Zbiornik na wodę nie został prawidłowo włożony	Włóż zbiornik poprawnie z powrotem
	Ustawiona wilgotność została osiągnięta	Ustaw niższą wilgotność
	Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
	Zbyt niska wydajność osuszania	Zbyt krótki czas pracy
Zaczekaj cierpliwie	Wilgotność powietrza jest zbyt niska	To normalne, że urządzenie nie osusza w takich warunkach
	Urządzenie działa, ale nie obniża wystarczająco wilgotności	Pomieszczenie jest zbyt duże
Zalecamy użycie osuszacza o większej wydajności	Zbyt duża wentylacja	Zredukuj wentylację (np. zamknij okna i drzwi)
	Zatkany filtr powietrza	Wyczyść filtr powietrza
	Ustawiona wilgotność jest wyższa niż aktualna wilgotność w pomieszczeniu	Ustaw niższą wartość wilgotności niż ta w pomieszczeniu
	Osuszacz wydmuchuje ciepłe powietrze	
To normalne – osuszacz nie jest klimatyzatorem	Wyświetlacz nie pokazuje ustawionej wilgotności	Wyświetlacz pokazuje względną wilgotność w pomieszczeniu, a nie ustawioną wartość
Naciśnij przycisk wilgotności, aby zobaczyć ustawioną wartość	Woda na podłodze	W zbiorniku pozostała woda, a urządzenie zostało przechylone podczas przenoszenia
Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia zbiornika lub urządzenia	Woda przelewa się ze zbiornika	Zbiornik może być uszkodzony

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta	Pływak czujnika poziomu nie jest prawidłowo ustawiony	Wewnętrzny kanał odpływowy jest zablokowany
	Osuszacz jest głośny	
	Zatkany filtr lub urządzenie stoi na nierównej powierzchni	
Wyczyść filtr lub ustaw urządzenie na równej powierzchni	Luźne lub obce przedmioty wewnątrz urządzenia	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
	Osuszacz się zatrzymał	Jeśli urządzenie nie stoi równo lub otrzymało uderzenie
Nie wyłączaj zasilania, gdy wentylator jeszcze działa. Włącz urządzenie ponownie dopiero po całkowitym zatrzymaniu wentylatora	Jeśli aktywny był timer	Uruchom urządzenie ponownie
	Kod błędny C1 lub C2	Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Grzałka wyłącza się automatycznie, ale wentylator działa jeszcze przez 10 minut przed całkowitym wyłączeniem
Nie wyłączaj zasilania, gdy wentylator jeszcze działa. Włącz urządzenie ponownie dopiero po całkowitym zatrzymaniu wentylatora	Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Element grzejny wyłącza się automatycznie, ale wentylator będzie działał jeszcze przez 10 minut, zanim urządzenie całkowicie się wyłączy.	Nie odłączaj zasilania, gdy wentylator jeszcze działa. Włącz urządzenie ponownie dopiero po całkowitym zatrzymaniu wentylatora.

9. Specyfikacja techniczna

Model Thor nr art.		2530
Maks. powierzchnia robocza, m ²		45
Zalecana powierzchnia robocza, m ²		2-40
Wi-Fi		Tak
Timer h		1 - 8
Zasilanie		220-240 V - 50 Hz
Wydajność osuszania (20 °C RH 60 %), l/dag		8
Pobór mocy, W		610
Przepływ powietrza m ³ /h	Wysoki	180
	Średni	145
	Niski	90
Poziom hałasu dB(A)	Wysoki	≤ 50
	Średni	≤ 45
	Niski	38
Pojemność zbiornika na wodę, litry		2,0
Temperatura pracy, °C		0-35
Technologia osuszania		adsorpcja
Waga netto, kg:		8,6
Filtr powietrza		Zmywalny
W zestawie wąż odpływowy		Tak
Wymiary produktu (W×S×G), cm		53,7 × 35,8 × 213

Powyższe dane techniczne służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

10. Service

Jeśli potrzebujesz serwisu lub chcesz złożyć reklamację gwarancyjną, utwórz zgłoszenie bezpośrednio w naszym systemie wsparcia. Przejdź do strony internetowej w zakładce SUPPORT.

<https://eese-aircare.com/support>

11. Gwarancja

Ograniczona gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie części są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne, które uniemożliwiają montaż lub normalną eksploatację produktu. Uszkodzone części zostaną zastąpione lub naprawione.

Gwarancja nie obejmuje szkód transportowych, użytkownika innego niż zamierzony, szkód spowodowanych nieprawidłowym montażem lub niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeń spowodowanych uderzeniami lub innymi błędami albo niewłaściwym przechowywaniem.

W przypadku modyfikacji produktu przez użytkownika gwarancja traci ważność.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z produktem, uszkodzeń mienia ani ogólnych strat operacyjnych.

Od odpowiedzialność producenta nie może przekraczać zakresu naprawy lub wymiany wadliwych części i nie obejmuje kosztów pracy poniesionych w celu usunięcia i ponownego zainstalowania wadliwej części, kosztów transportu do i z centrum serwisowego oraz wszystkich innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia naprawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub nieprawidłowego działania w wyniku następujących czynności:

- Brak prawidłowej instalacji, obsługi lub konserwacji urządzenia zgodnie z opublikowanym „Podręcznikiem użytkownika” dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Wykonanie dowolnego montażu urządzenia.
- Niewłaściwe użytkowanie, przeróbka, wypadek, pożar, powódź, uderzenie pioruna, gryzonie, owady, zaniedbania lub nieprzewidziane wydarzenia.
- Korzystanie z części lub akcesoriów nieautoryzowanych przez producenta w połączeniu z produktem.

Ograniczenie odpowiedzialności

Jest to jedyna gwarancja udzielana przez producenta. Nie upoważniamy nikogo do udzielania jakichkolwiek innych gwarancji w naszym imieniu.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, obejmujące, ale nie ograniczające się do wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu i możliwości sprzedaży. Producent wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikowe, przypadkowe, pośrednie lub straty związane z naruszeniem wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju.

Reklamacje

W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy okazać ważny dowód zakupu. Więcej informacji na temat wysuwania roszczeń gwarancyjnych znajduje się w sekcji SERWIS.

WAŻNE!

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:

<https://eese-aircare.com/support>

Posiadamy specjalistyczną wiedzę o naszych produktach i branży, dzięki czemu możesz szybko i łatwo uzyskać pomoc.

12. Odpowiedzialna utylizacja

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z ogólnymi odpadami domowymi. Dotyczy to całej UE. W celu uniknięcia szkód dla środowiska lub zdrowia spowodowanych nieprawidłową utylizacją odpadów, produkt należy przekazać do recyklingu, aby materiał mógł zostać zutylizowany w odpowiedzialny sposób. W przypadku recyklingu produktu należy oddać go do lokalnego punktu zbiórki lub skontaktować się z miejscem zakupu. Zapewniają one utylizację produktu w sposób przyjazny dla środowiska.



13. Połączenie z WI-FI

Urządzenie wiążące aplikację

Aby pobrać aplikację, należy wyszukać aplikację **TuyaSmart** lub zeskanować poniższy kod QR.




Krok 1

Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią WI-FI w domu i włączyc Bluetooth. Dotknąć **+** w prawym górnym rogu strony głównej, aby dodać urządzenie.



Krok 2

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać urządzenie do konfiguracji, a następnie wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej, która powinna być na 2,4 GHz.



Krok 3


Zakończyć połączenie, aby skonfigurować osuszacz za pomocą aplikacji.



Ręczne dodawanie urządzenia


Krok 1

Dotknąć **Dodaj urządzenie** na stronie głównej lub dotknąć **+** w prawym górnym rogu, aby przejść do strony Dodaj urządzenie.




Krok 2

Sprawdzić, czy wskaźnik szybko miga i wprowadzić hasło WiFi.



Krok 3

Zakończyć połączenie, aby skonfigurować osuszacz za pomocą aplikacji.





Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.